

MODUL GSV7

Kompletní instalační manuál

Verze SW 1.0



Seco-9425-1

<u>secoLink</u>

GSV7 GSM komunikátor

Tento manuál se skládá z 3 manuálů

- Instalační manuál
- Ukázky nastavení komunikátoru
- Dálkové programování

Obsah

GSV7 komunikátor	4
Zapojení	4
SW GSV7 Loader	5
Ukázky nastavení komunikátoru	9
Odesílání poplachové SMS, SMS + prozvonění po aktivaci vstupu	9
Aktivace vstupu 1	9
Aktivace vstupu 2	9
Odesílání SMS se stavem systému (pomocí vstupu)	10
Aktivace a deaktivace vstupu	10
Ovládání PGM výstupu pomocí SMS	11
Ovládání EZS ústředny přes PGM výstupu na GSV7 pomocí SMS	11
Ovládání EZS ústředny přes PGM výstupu na GSV7 pomocí prozvonění	11
Připojení GSV7 na telefonní komunikátor ústředny	12
Překlad Contact ID událostí na SMS	12
Nastavení ústředny Power	12
Nastavení ústředny Power Neo	12
Přenosové kódy posílaných událostí	12
Události posílané pro jednotlivé typy upozornění	13
Přenos Contact ID událostí na PCO přes GPRS/3G síť	14
Nastavení ústředny Power	14
Nastavení ústředny Power Neo	14
Připojení GSV7 na sběrnici ústředny Power	16
Nastavení pro posílání SMS	16
Nastavení pro připojení na PCO	16
Zobrazení ladicích údajů	17
Dálkové programování	
Programování GSV7 pomocí SMS příkazů	

<u>secoLink</u>

GSV7

GSV7 GSM komunikátor	Instalační manuál
Poznamky	23
Při požárním poplachu na zóně je generováno E130	23
Tlačítko S1	23
CheckBox v záložce Názvy a fráze	23
GSV7 a bloky	23
Nelze uložit Log soubor	23
Voucher	23
Aplikace pro iPhone	23
GSV7 a ústředny Paradox	23
IP komunikace na PCO pomocí protokolu SIA DC-09	23
GSV7 a zabezpečovací ústředna Power Neo – varianta 1	24
Požadavky a předpoklady	24
Zapojení	24
Doporučené nastavení EZS ústředny	24
Doporučené nastavení GSV7	25
Ovládání přes Secolink Pro	26
GSV7 a zabezpečovací ústředna Power Neo – varianta 2	27
Zapojení	27
Doporučené nastavení EZS ústředny	27
Doporučené nastavení GSV7	27
Ovládání přes Secolink Pro	27
GSV7 a zabezpečovací ústředna Power Neo – varianta 3	
Zapojení	
Doporučené nastavení EZS ústředny	
Doporučené nastavení GSV7	
Ovládání přes Secolink Pro	

SECOLink

Instalační manuá

GSV7 lze napájet z nezávislého napájecího zdroje. Tento způsob

napájení zajišťuje stabilní provoz GSV7, pokud nelze odebírat

GSV7 komunikátor

GSV7 je GSM/3G/GPRS komunikátor vhodný pro připojení k zabezpečovacím ústřednám různých výrobců. Rozšiřuje funkčnost zabezpečovacích systémů o možnost přenosu událostí na **IP přijímač na PCO** pomocí 3G/GPRS, poslání upozornění o stavu objektu prostřednictvím **SMS, cloudu** nebo telefonního hovoru. V případě požadavku na ovládání zabezpečovacího systému pomocí mobilního telefonu, lze to provést pomocí PGM výstupů na GSV7 a zónových vstupů na EZS ústředně, posíláním ovládacích příkazů přímo po sběrnici ústředny (KEYBUS), nebo komunikovat se zabezpečovací ústřednou přes SÉRIOVÝ port. GSV7 komunikátor může být připojen k zabezpečovací ústředně několika různými způsoby:

- Připojením na telefonní komunikátor ústředny
- Připojením na sběrnici DSC ústředny řady Power (KEYBUS)
- Připojením na sériový port ústředny Digiplex a Spectra
- Připojením na zóny / PGM výstupy ústředny





Pokud zabezpečovací ústředna nemá telefonní komunikátor, lze získat informace o stavu systému pomocí PGM výstupů ústředny. Když se změní stav PGM výstupu (sepnut/rozepnut), bude to GSV7 komunikátor detekovat pomocí svých vstupů a odešle zprávu na monitorovací stanici a/nebo pošle upozornění na mobilní telefon uživatele (SMS, volání).

Pokud je požadováno ovládat systém pomocí mobilního telefonu, lze ovládat zabezpečovací ústřednu pomocí PGM výstupů na GSV7. Zabezpečovací ústředna umí detekovat změny stavu PGM výstupu (zapnut/vypnut) pomocí zónových vstupů a provede přiřazenou funkci (např., zapnutí/vypnutí systému nebo zrušení poplachu).

Poznámka: Schéma zapojení ukazuje způsob propojení PGM výstupu se zónovým vstupem, když je PGM výstup typu otevřený kolektor. Je-li PGM výstup jiného typu, použijte relé. Doporučuje se k relé připojit paralelně diodu, pro potlačení přepětí na relé.

Poznámka: Pokud se PGM výstup komunikátoru používá k ovládání relé, použijte pro napájení relé externí napájení +12V_{DC}. Maximální proudový odběr z výstupu nesmí překročit 50mA.



<u>secoLink</u>

GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

SW GSV7 Loader

Chcete-li naprogramovat komunikátor **GSV7**, připojte jej k počítači pomocí **USB** připojení. Spusťte software **GSV7 Loader** a počkejte, než SW automaticky stáhne potřebná data z **GSV7**.

Před zahájením programování GSV7, nastavte komunikační jazyk SW (1). Zkontrolujte si jazyk hlasových zpráv (2) předinstalovaných v GSV7 z výroby. Poté vyberte požadovaný režim GSV7 (3). Funkčnost GSV7 je přímo závislá na zvoleném režimu:

- GSM/GPRS komunikátor GSV7 je připojen na telefonní komunikátor ústředny a/nebo na zónové vstupy/PGM výstupy ústředny.
 Tento režimu se MUSÍ použít v případě DSC ústředen Power Neo.
- KEYBUS sběrnice GSV7 je připojen na sběrnici KEYBUS zabezpečovací ústředny DSC Power (např. PC5010, PC1616 atd.).
- Kompatibilní sériový port GSV7 je připojen na sériový port zabezpečovací ústředny (např. ústředny Paradox)

Po vybrání požadovaného režimu GSV7 stiskněte tlačítko Manuální nastavení (4).

Nastavení GSV7 jsou rozděleny do kategorií (5).

Poznámka: Zadané telefonní číslo, zaškrtnutá políčka atd. jsou automaticky ukládány do paměti softwaru. Nezapomeňte je po ukončení programování poslat do GSV7. K tomu slouží tlačítko **Pošli údaje do GSV7 (6**).

- Uživatelé v tomto okně se zadávají telefonní čísla uživatelů, na které GSV7 volá nebo posílá SMS při poplachu, při zapnutí nebo vypnutí atd. Telefonní číslo musí být zadáno s mezinárodní předvolbou (420), znaménko plus "+" se vloží před číslo automaticky, není potřeba ho zadávat. V případě, že chcete ovládat komunikátor GSV7 nebo zabezpečovací systém, je zapotřebí znát přístupový PIN kód. Tento PIN kód závisí na zvoleném režimu:
 - GSM/GPRS komunikátor uživatel používá PIN kód společný pro všechny uživatele (7). Ve výchozím nastavení je tento PIN nastaven na 1111
 - o KEYBUS sběrnice uživatel používá stejný PIN kód, jako pro ovládání zabezpečovacího systému.
 - Kompatibilní sériový port uživatel používá stejný PIN kód, jako pro ovládání zabezpečovacího systému.

Poznámka: pro vytvoření spojení mezi zabezpečovacím systémem a GSV7 pomocí sériového portu, je zapotřebí naprogramovat PC heslo. Toto 4-místné heslo identifikuje GSV7 u ústředny před navázáním komunikace. Naprogramujte stejné PC heslo do zabezpečovací ústředny i do GSV7 (**8**). Pokud se hesla neshodují, nebude GSV7 schopno navázat komunikaci a ovládání nebude k dispozici. Heslo musí být zadáno na zabezpečovací ústředně v sekci [911] nebo [3012].

GSV7 Loader v1.02		USM/GPRS KOMUNIKATOT	Uživatelé	
Povrani rešm 5522 © (SAVII) Stowark Atta © KAVIII Schwark Atta © KAVIII Schwark Atta © KAVIII Schwark © Katta © Manak © Udwateký moral © Stel příkavy	Vyberte tento režim GSV7, pokud: - GSV7 je připojený na systémovou sběrnici zabezpečovací ústředný jiného výrobce. Při tomto připojení unožituje poslati všechný zprávy generované zabezpečovacín systémem, které maj být odeslané na PCO nebo poslane na telefon úživatele pomocí SMS nebo voláním. Seznam kompatiblinich ústředen je možné nalézí v marijuálu GSV7.	Elizanti Spring Harmandon et RECO ALANTSERVENTET ALANTSERVENTET	C Bibpooldd popur ne sogibhround Adda 2 3 4 5 6 7 9 10 Vymacat	Terminia Terminia
	4	Cobrazit ladic O	Pfistupový PIN pro všechny uživatele: [111] PC hesio (sekce 1911) nebo 130128 Magellan PC password [911] section [0000	6
🔓 Otevřít šablonu	🛕 Nastavit GSV7 na výchozí nastavení 🛛 💥 Manuální nastavení	Cloat nr	1	🗰 Zruš 🔤 Pošli údaje do GS
SSV7 v.1.02b SN: 2944401447 Jazvk hlase	ového souboru SK 02 - CZ 3G U201 23.60 358887095577142	GSV7 v1.02b SN: 2944401447 Jazyk	hlasového souboru SK	Z, 3G U201 23.60 358887095577142

Typ mobilu - toto nastavení určuje tvar SMS zpráv posílaných uživateli. Při nastavení na *Android* bude SMS zpráva obsahovat CID událost (např. E12000000), kterou aplikace Secolink Pro přeloží na správnou SMS zprávu. Při nastavení *Neznámý* bude obsah SMS zprávy generovat pouze GSV7. V případě nějakých problémů používejte nastavení *Neznámý*.

Upozornění – zaškrtněte jaké typy SMS zpráv mají být uživateli posílány. Po zaškrtnutí se v sekci **VLASTNÍ SMS UDÁLOSTI** šedou barvou označí čísla Contact ID událostí, které budou posílány pomocí SMS zpráv.

GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

Volat při alarmu – při poplachu bude uživatel 2-3x prozváněn. Po potvrzení příchozího hovoru stiskem 0# nebo PIN#, nedojde k dalšímu prozvánění tohoto čísla ani jiných uživatelů.

Volat při alarmu (vždy) – při poplachu bude uživatel 2-3x prozváněn, i když jiný uživatel potvrdil příchozího hovoru stiskem 0# nebo PIN#.

VLASTNÍ SMS UDÁLOSTI – v této části si uživatel může vybrat konkrétní Contact ID události, které budou posílány pomocí SMS zpráv.
 Lze vybrat max. 20 vlastních událostí. Události, které mají šedý checkbox, budou také posílány – viz výše položky Upozornění. Pokud není uvolněna a používána nová verze mobilní aplikace Secolink Pro (pro Android), nebudou tyto vlastní události správně zobrazeny.
 V tomto případě je zapotřebí nastavit Typ mobilu na Neznámý, aby GSV7 posílala SMS se správným popisem Contact ID událostí.

Správa IP komunikace na PCO - v tomto okně je možné programovat nastavení, která se vztahují k přenosu událostí na PCO – na IP přijímače (9). Zprávy na PCO jsou posílány přes 3G/GPRS, takže je nutné mít vhodnou datovou SIM kartu a správně vyplněné údaje v polích APN, APN – jméno a APN – heslo (10). Použijte jeden ze tří dostupných protokolů (11) pro přenos událostí na PCO.

- Pokud je PCO vybaveno IP přijímačem Surgard např. SG System II, vyberte zde komunikační protokol Fibro a UDP komunikaci.
- Pokud je PCO vybaveno IP přijímačem podporujícím SIA DC 09 nebo DC 07, vyberte zde komunikační protokol SIA a TCP komunikaci.

Vstupy - v tomto okně je možné programovat jednotlivé vstupy. Vstupu lze přiřadit posílání události na PCO ve formátu Contact ID (12) nebo text (13) pro poslání SMS zprávy. Funkce prozvonění: vstup= Pošli CID, 24h Bezpečnostní poplach a uživatel má zaškrtnuto Volat při alarmu.

GSV7 Loader v1.02		🔤 65V7 Loader v1.02
OV7 Loader +1.22 OLANDERS Sommalik dar Out and the second	Správa IP komunikace na PCO Sodi Adeta PCO avenu Pot. Poddal More D Bio dajelní Podda Juhe Podda Podda Podda POD Podda Juhe Podda Podda Podda POD Podda Podda POD Podda POD Podda POD POD POdda POD POD POD POD POD POD POD POD POD PO	(VV Loader 1.02 (V Loader 1.02 (V Loader 1.0 (V
• Zobrazit ladici okno • Ulati ladici dage da sadoou • Katelda akhadised	Ann Q Hedda APN friendt APN-Jeden APN-Jeden APN-Heslo	Viño 5 Kepudivarje • Zobrazi Indici okno • Ulidi lodaj danje di subdou • Kontola di kulegol
E Ulcăt novou šablonu	🚒 Znul 📑 Polii údaje do GSV7	💾 Ulošt novou šabionu 🗮 Ziul 📃 Poli údaje do GSV7
GSV7 v.1.02b SN: 2944401447 Jazyk hla	sového souboru SK 🔄 👘 02 - CZ, 3G U201 23.60 358887095577142	65V7 v1.02b SNz 2944401447 Jazyk hlasového souboru SK 02 - CZ, 36 U201 23.60 358887095577142

Výstupy - v tomto okně je možné programovat jednotlivé výstupy. Výstup lze ovládat pomocí DTMF příkazů během hovoru, nebo mohou být ovládány pomocí SMS příkazu. Příkaz pro ovládání závisí na vybrané funkci PGM výstupu (14):

•	Manuální	- DTMF příkaz: #61 nebo #62	SMS příkaz: O1 nebo O2	(například 1234 O1)
•	Zapnout	- DTMF příkaz: #1	SMS příkaz: A	(například 1234 A)
•	Vypnout	- DTMF příkaz: #0	SMS příkaz: D	(například 1234 D)
•	Vymazat alarm	- DTMF příkaz: 00#	SMS příkaz: C	(například 1234 C)

Výstup ovládaný prozvoněním - v tomto okně je možné naprogramovat telefonní čísla uživatelů (15), kteří budou moci ovládat výstup pomocí krátkého prozvonění (Výstup musí být nastaven na funkci Manuální). Lze vybrat oba výstupy, pak oba spínají současně. Pokud je telefonní číslo uživatele také naprogramováno v okně *Uživatelé*, musí uživatel, který chce ovládat výstup prozvoněním, ukončit hovor během prvních 5 sekund. Pokud hovor trvá déle než 5 sekund, vyzve vás GSV7 k zadání PIN kódu, čímž vstoupíte do hlasového ovládání GSV7.

SECO ink

GSV7 GSM komunikátor Dálkové programování GSV7 Loader v1.02 Nastavení GSM mode Výstupy Zapnou - 0 Modem restartovat každých (hod.) 6 🖨 14 Pouáit PIN na SIM Impuls Dobe: 00:00 10 + h.mi nis C Pfer Aktuální operátor: O2 - CZ, 3G - 0 · Impuls Doba: 00:00:01 + himinis C Přepinač I Inverz Tel číslo 1 42060215245 PGM 1 PGM 2 > 15 logie mobilní datové sítě 💾 Uloāt novou šabionu 💾 Uložit novou šabi ar Poší údaje do GSV7 🗱 Zruš 📄 Polí (**≭** <u>Z</u>ruž V7 v.1.02b SN: 2944401447 Jazyk hla 02 - CZ 30 SV7 v.1.02b SN: 2944401447 Jazyk hla 02 - CZ, 3G U201 23.60 35888709

Nastavení GSM modemu - v tomto okně lze zadat PIN kód SIM karty nebo monitorovat činnost GSV7.

Další nastavení - v tomto okně lze pomocí hesla chránit USB přístupu k zařízení nebo jen omezit přístup k nastavení, související s přenosem událostí přes 3G/GPRS na PCO. Nastavit, zda se má automaticky načítat nastavení z GSV7 a dále změnit nastavení související se simulovanou telefonní linkou (délku Kiss-off signálu).

Názvy a fráze - v tomto okně lze vyplnit skutečná jména použitá v systému – jména zón, bloků, uživatelům, modulů.

Poznámka: Zaškrtněte checkbox před jménem (16) prvků systému (zóna, blok atd.), které budou použity v případě, když se uživatel rozhodne synchronizovat GSV7 s aplikací SECOLINK PRO pomocí SMS zpráv (mobilní aplikace si načte zaškrtnuté názvy).

GSV7 Loader v1.02	- 0		📑 GSV7 Loader v1.02
GSM/GPRS komunikåtor	Názvy a fráze		GSM/GPRS.komunikátor
• Uživatelė		Dalifi SMS haven	Uživatelé Ovládání přes GPRS
Správa P komunikacy	P 81 Blok1 + P U0 Uživatel0 +	Poplach	správa P komunikace 2 1 / 🕼 Provinni TCP ovládání
ALARMSERVER.NET	B3 Blok3	Vyp	ALARNSERVER NET Periods PINGû na server [10 min (vjchosi)
• Názvy a fráze	B4 Blok4 20 U3 U2vateG B5 Blok5 U4 U2vateH E	Vše vyp Tel. číslo	Názsya fráze Hogistovani údvidele Secolnik APP
Vstupy	B6 Blok6 U5 U2vate(5 B7 Blok7 U6 U2vate(6	Registrované NOUZE	2 Valuey 2
• Výstupy	B8 Blok8	POŽÁR	• Výstupy 3
Nastavení GSM modemu	Zóny: U9 Uživatel9	Nátlakový kôd	Nastaveni GSM modemu S
Další nastavení	Z2 Zóna2 U11 U2ivateit1 U11 U2ivateit1	Výpadek 230V	Další nastavení I R Smazat vybrané
 Vzdálený server 	Z4 Zóna4 U12 U2ivatel12 U13 U2ivatel13	Napajeni 230V OK Vybitá baterie	Vzdálený server
Hlasové zprávy	Ző Zőnaő U14 Uživatel14 U15 Uživatel15	Por. tel. linky 3x chybry PN	Hissové zprávy 18 Heliczycké populatory jedení
	Ző Zőnaő U16 Uživatel16 U17 Uživatel17	PGM Zap PGM Vyp	Technické info: Ne 💌
	Z9 Zóna9 U18 U2ivatel18 Z10 Zóna10 U18 U2ivatel18	Baterie OK	-Alam server soukromý
	Z11 Zóna11 U20 Uživate20 U20 Uživate20	Obnova	Spiśwa jmen uźbyateka
	Z13 Zóna13 D21 U2Vate/21 V	Zona Modul	19 Station in Station
	Z15 Zóna15 * P1 PGM1 A	Uživatel Blok	Constanting prime values are a set of the set of t
	P3 PGM3	PGM Odpojení	BI čísle: 4090242305 🕜
Zobrazit ladicí okno	M1 Modul1 E P5 PGM5	Ukončení odpojení Porucha	Zobrazit ladici ol. 20 Registrace GSV7 / Poslári dat na ALARMSERVER.NET (Při dalim připojení na ALARMSERVER.NET)
Uložit ladici údaje do souboru	M3 Modul3 P6 PGM6 P7 PGM7	Kompletní	Ulait ladici údaje dy
Kontrola aktualizaci	M5 Modul5 P8 PGM8 P9 PGM9	Nastav Předvolené	Kontola aktualeaol
💾 Uložit novou šabionu	🗱 Zruš	🚍 Polii údaje do GSV7	📑 Ulašt novou šablanu 🚔 Zruš 🔤 Poši údaje do GSV7
GSV7 v.1.02b SN: 2944401447 Jazyk hlas	ového souboru SK		65V7 v1.02b SN: 2944401447 Jazyk hlasového souboru SK

ALARMSERVER.NET - v tomto okně lze změnit nastavení související s on-line službou pro zabezpečovací systémy. Doplňkové služby jsou poskytovány serverem ALARMSERVER.NET (www.alarmserver.net). Pro navázání spojení a přenosu dat mezi GSV7 a serverem je vyžadováno připojení k Internetu na SIM kartě, které může být zpoplatněno operátorem.

Dostupné nastavení:

Povolení TCP ovládání – tento checkbox musí být zaškrtnut, pokud si koncový uživatel předplatil doplňkové služby a používá aplikaci SECOLINK PRO pro ovládání systému přes protokol TCP/IP (17). Modul vytvoří trvalé spojení se serverem pro zajištění možnosti on-line ovládání. Nový uživatel se objeví v seznamu registrovaných uživatelů, když propojí aplikaci SECOLINK PRO s GSV7. Uživatel může být smazán pomocí tlačítka Smazat vybrané.

Každá událost – každá nová událost se pošle na ALARMSERVER.NET (18).

Správa jmen uživatelů - je-li tento checkbox zaškrtnut, budou skutečná jména uživatelů (naprogramována v okně Názvy a fráze) zaslána na ALARMSERVER.NET a později zobrazena v aplikaci SECOLINK PRO (19). Není-li tento checkbox zaškrtnut, pošle GSV7 výchozí jména uživatelů, jako například: User 01, User 02 atd.

GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

Správa názvů zón – je-li tento checkbox zaškrtnut, budou skutečné názvy zón, bloků atd. (naprogramované v okně *Názvy a fráze*) zaslány na ALARMSERVER.NET a později zobrazeny v aplikaci SECOLINK PRO (**19**). Není-li tento checkbox zaškrtnut, pošle GSV7 výchozí názvy, jako například: Zone 01, Zone 02, Partition 01 a atd.

Ulož paměť událostí - je-li tento checkbox zaškrtnut, budou události ukládány na ALARMSERVER.NET a později zobrazeny v aplikaci SECOLINK PRO (**19**). Tento checkbox musí být zaškrtnut, pokud si koncový uživatel předplatil doplňkové služby a používá aplikaci SECOLINK PRO.

Registrace GSV7 / Poslání dat na ALARMSERVER.NET - je-li tento checkbox zaškrtnut (**20**), pokusí se GSV7 sám zaregistrovat na serveru - po odeslání nastavení do GSM brány (stiskem tlačítka Pošli údaje do GSV7) (**6**). Po naprogramování GSV7 se doporučuje zaregistrovat zařízení na serveru. Po úspěšné registraci by měl uživatel navštívit www.alarmserver.net a vytvořit účet zdarma. Uživatel bude muset zadat platné **BI** číslo systému (**21**) pro přidání systému k účtu.

Vzdálený server – Připojení k SW nadstavbě zákazníka. Protokol umožňuje změnu v nastavení a ovládání GSV7

Hlasové zprávy - v tomto okně lze zónám přiřadit hlasové zprávy (22). Jazyk zobrazený v SW GSV7 Loader udává jazyk hlasových zpráv (2) přednahraných v GSV7.



Poznámka: Nezapomeňte poslat, po provedení veškerých změn, nastavení do GSV7. Provádí se to stiskem tlačítka Pošli údaje do GSV7 (6).

Když je spuštěn SW GSV7 Loader, automaticky zaznamenává události, ke kterým dochází v zařízení. Tytu zaznamenané události mohou být použity k pochopení činnosti zařízení a k diagnostice problémů. Klikněte na text Zobrazit ladicí okno (**23**) pro zobrazení okna protokolu událostí. Zaškrtněte checkboxy v levé části okna pro filtraci a událostí (**24**). Události jsou ukládány do LOG souboru: když je kliknete na text Uložit ladicí údaje do souboru (**25**), při ukončeném SW GSV7 Loader nebo odpojeném komunikátoru GSV7 od počítače. V případě problémů, které nelze na místě vyřešit, obraťte se na svého dodavatele tohoto zařízení a poskytněte mu obsah adresáře Logs (**26**) s popisem, jak tento problém vznikl.

SECOLink

GSV7 GSM komunikátor

Ukázky nastavení komunikátoru

Odesílání poplachové SMS, SMS + prozvonění po aktivaci vstupu

Uživatelé



Vstupy

Vstup 1 Pošli SMS	▼ Poplach dvere hala	
Parametr:	Typ NO 🗾 Citlivost 400 🚖 ms – Žádná reakce 100:00:00 🕂 Hod:min:sek	
Vstup 2		
Pošii CID	🗨 24h Bezpečnostní popl 🗨 🔲 Obnovení 🛛 📔 Partition1 💽 1 Vstupni dvere	•
Parametr:	Typ NO 🗸 Citlivost 400 🜩 ms Žádná reakce 00:00:00 ≑ Hod:min:sek	

Slovník



Aktivace vstupu 1

• Odeslání zadaného textu pomocí SMS – "Poplach dveře hala"

Aktivace vstupu 2

- Odeslání textu alarm + název zóny pomocí SMS "Blok 1 Poplach Vstupni dvere;"
- Hlasové volání, při vyzvednutí hovoru dojde k přehrání hlasových zpráv. Volání nemusí být vyzvednuto, poté bude opakováno 3x.

Poznámky:

- GSV7 neposílá SMS při uvedení vstupu do klidu (při nastavení typu Pošli SMS)
- Pokud je nastaven IP přijímač PCO, tak současně dojde k odeslání této události i na tento PCO.

Ukázky nastavení komunikátoru

GSV7 GSM komunikátor

Odesílání SMS se stavem systému (pomocí vstupu)

PGM výstup EZS ústředny je zapotřebí naprogramovat na signalizaci stavu bloku (zapnut/vypnut) a vstup GSM brány se zapojí na tento PGM výstup.

Uživatelé

Odpovědět pouze na registrované čísla	Upozornění na Alarm
1 420602152454	SMS při alarmu
2	Volat při alarmu
3	
5	Upozorneni na Stav
6	IV SMS Zapriuki
7	

Vstupy

Vstup 1							
Pošli CID 👻	Zapnout	-	🔽 Obnovení		Blok1	◄ 0 .	•
Parametr:	Typ NO 💌		Citlivost 400	ms	Žádná reakce	e 00:00:00 🔹 h:min:s	Vzorové SMS

Názvy a fráze

	Bloky	:			Uživa	atelé:		Další SMS texty
	B1	Blok1	\wedge		U0 🔽		~	Poplach
	B2	Blok2			U1	Uživatel1		Zap
	B3	Blok3			U2	Uživatel2		Vyp
	B4	Blok4			U3	Uživatel3		Vse vyp
	B5	Blok5			U4	Uživatel4		Tel. cislo
	B6	Blok6			U5	Uživatel5		Registrovane
	B7	Blok7			U6	Uživatel6		nouze
	B8	Blok8	\sim		U7	Uživatel7		pozar
	Zópur				U8	Uživatel8		tisen
Ē	Z0119.	76			U9	Uživatel9		Natlakovy kod
	72	Z01181			U10	Uživatel10		Tamper
	72	Z01182 Zéne2			U11	Uživatel11		Vypadek 230V
	23	Zónad			U12	Uživatel12		Napajeni 230V OK
	Z4 75	Z01184			U13	Uživatel13		Vybita baterie
	20	Zónas			U14	Uživatel14		Por. tel. linky
	20	Z01180			U15	Uživatel15	~	Porucha GPRS kom
	70	Z01187		\Box	PGM	:		PGM Zap
1×	20	Z01180			P1	PGM1	~	PGM Vyp
H	23	Z01145			P2	PGM2	- 1	Baterie OK
Н	711	Zóna10 Zóna11		Ē	P3	PGM3		Změna nastavení

Změňte text pro **Uživatele 0** na "." (tečku). Nastavte si požadovaný název bloku.

Aktivace a deaktivace vstupu

- Odeslání stavu ústředny pomocí SMS
 - Aktivace ". Zap Blok 1;"
 - Deaktivace ". Vyp Blok 1;"
- Vstup nastavený na **Typ = NO** Aktivace = připojení vstupu na COM, deaktivace = odpojení vstupu od COM.

.....

GSV7 GSM komunikátor

Ovládání PGM výstupu pomocí SMS

PGM výstup GSM brány GSV7 lze ovládat pomocí SMS nebo pomocí prozvonění. Tento výstup lze připojit na zónový vstup EZS ústředny a tím ji uživatel může ovládat (zapnout/vypnout).

Ovládání EZS ústředny přes PGM výstupu na GSV7 pomocí SMS

Pokud chcete ovládat PGM výstup pomocí **SMS zprávy**, nastavte výstup PGM1 na *Manuální* a zónový vstup EZS ústředny na typ *Zapnutí/Vypnutí tlačítkem*.



Uživatel poté bude moci EZS ústřednu ovládat pomocí SMS zprávy ve tvaru **1111ON1**. Tímto způsobem se vždy změní stav ústředny (pokud byla zapnutá, tak se vypne a naopak).

EZS ústřednu může uživatel ovládat i přes mobilní aplikaci SecoLink Pro pomocí tlačítka **Ovládání –** vybrat **PGM1** a stisknout **Použít.**

			C Ovidadili	1 ouzit
†‡†	୭		VÝSTUPY	
Ovládání	Zobrazit události	Oznámení	1 PGM1	

Pokud by si uživatel přál pro ovládání EZS využívat *tlačítka Zapnutí/Vypnutí* v aplikaci Secolink Pro, je zapotřebí použít oba PGM výstupy na GSV7. Propojte přímo PGM 1 s PGM2 a se zónovým vstupem EZS ústředny. Nastavte PGM1 na typ *Zapnutí* a PGM2 na typ *Vypnutí*.



Zapnout			
Impuls	Doba: 00:00:05 📩 h:min:s	C Přepínač	🔲 Inverze
PGM 2 Vypnout	•		
Impuls	Doba: 00:00:05 + h:min:s	C Přepínač	Inverze

Po stisknutí libovolného tlačítka se vždy změní stav ústředny (pokud byla zapnutá, tak se vypne a naopak).

Ovládání EZS ústředny přes PGM výstupu na GSV7 pomocí prozvonění

Nastavte PGM1 na typ *Manuální* (viz. výše) a dále naprogramujte telefonní čísla (s mezinárodní předvolbou), které mohou tento výstup ovládat a zaškrtněte požadovaný výstup *OC1*.

Č.	Tel. číslo	1C1 (1)	OC2 (2)	
1	420602152454]		^
2				

SECOLink

Ukázky nastavení komunikátoru

GSV7

GSV7 GSM komunikátor Poznámka: Pokud je telefonní číslo uživatele také naprogramováno v okně Uživatelé, musí uživatel ukončit hovor během prvních **5 sekund**, jinak vás GSV7 vyzve k zadání PIN kódu, čímž vstoupíte do hlasového ovládání GSV7.

Připojení GSV7 na telefonní komunikátor ústředny

GSV7 komunikátor lze připojit na telefonní komunikátor libovolné EZS ústředny (např. Power Neo, Power, Maxsys atd.), která podporuje komunikační formát Contact ID. Na EZS ústředně je zapotřebí naprogramovat pouze položky týkající se komunikace na PCO a ostatní nastavení se provádí na GSV7 komunikátoru.

Překlad Contact ID událostí na SMS

Pro posílání podrobných SMS o poplachu, poruše atd., zadejte telefonní číslo a jaké typy zpráv mají být posílány. Dále vyplňte názvy zón, bloků, PGM a uživatelů. Nastavte text pro Uživatele 0 na Neznámý uživatel a text Modul 0 na "." (tečku).



Nastavení ústředny Power

- [301] = D12345 •
- [310] = 1111FF
- [311]-[318] = 1111 •
- [350] = 03 •
- [380] = 1 ZAP •
- ٠ [367] = 1 ZAP
- [381] = 7 VYP

Přenosové kódy posílaných událostí

V okně Uživatelé vyberte jaké typy SMS zpráv má uživatel dostávat (poplachy, poruchy,...).

V části Vlastní SMS události si můžete zobrazit jaké Contact ID události budou překládány na SMS (šedý checkbox) a déle si můžete vybrat max. 20 vlastních událostí (černý checkbox).

[380] = 1 ZAP

•

•

•

•

•

.

Nastavení ústředny Power Neo

[300][001] = Tel. linka

[301][001] = E12345

[310][000]-[008] = 1111

[311]-[318][003] = 1 ZAP

[350][001] = Contact ID Auto

nebo D12345

GSV7 GSM komunikátor

SYSTÉMOVÉ PORUCHY	
E300 - Porucha v systému	
R300 - Obnova po poruše v systé	n
E301 - Výpadek 230V	
R301 - Nápajení 230V OK	
E302 - Porucha baterie	
R302 - Baterie OK	
E305 - Reset systému	
E307 - Test neproběhl	

Události posílané pro jednotlivé typy upozornění

Upozornění na Alarm	Další SMS textv
🔽 SMS při alarmu	Poplach
🗔 Volat při alarnu	zapnul
	vypnul
Volat pri alarmu (vzdy)	Vse vypnute
Upozomění na Stav	Nejake cislo Pouze registrovar
SMS Zapnutí	nouze
Let CMC View #	pozar
SMS Vyphut	tisen
🥅 SMS o změně stavu PGM	Natlakovy kod
	Tamper
	Vypadek 230V
Jiné upozornění	230V OK
	Vybita baterie
	Porucha tel Jinky
🔲 Periodický test každých 🛛 🚖 dnů	3x vlozen chybny
Přepošli neznámé SMS	PGM Zap
	PGM Vun
Jiné	Baterie OK
	Změna nastavení
Typ mobilu: Ne 💌	

Další SMS textv
Poplach
zapnul
vypnul
Vse vypnute
Nejake cislo
Pouze registrované
nouze
pozar
tisen
Natlakovy kod
Tamper
Vypadek 230V
230V OK
Vybita baterie
Porucha tel linkv
3x vlozen chybny PIN
РСім Дар
PGM Vun
Baterie OK
Změna nastavení

Typu upozornění	Text posílaných SMS		
SMS při alarmu • Blok 1 Poplach Zóna 2			
	Požár Poplach		
	Nouze Poplach		
	Tíseň Poplach		
	Vložen 3x chybný PIN Poplach .		
	Blok 1 Nátlakový kód Poplach Neznámý uživatel		
SMS Zapnutí • Neznámý uživatel Zap Blok 1			
	Uživatel 40 Zap Blok 1		
SMS Vypnutí	Neznámý uživatel Vyp Blok 2		
	Uživatel 40 Vyp Blok 2		
SMS při poruše	Výpadek 230V		
	• 230V OK		
	Vybitá baterie		
	Baterie OK		
	Por. tel. linky		

Poznámka: Komunikátor verze 2.0 umožňuje posílat i následující typy SMS zpráv – Test systému, Periodický test, Porucha a obnova sirény, Tamer zóny a Porucha zóny atd. je zapotřebí je samostatně povolit v části **Vlastní SMS události**.

GSV7 GSM komunikátor

Přenos Contact ID událostí na PCO přes GPRS/3G síť

Pro přenos na PCO vyplňte:

- IP adresu IP přijímače SG Surgard
- Komunikační port: 3061
- Přenosový protokol: Fibro
- Komunikační protokol: UDP
- Číslo objektu: nastavte stejné číslo, jako je nastavené v ústředně sekce [310]
- Nastavit záložní tel. číslo na PCO
- APN heslo pro připojení GSV7 k internetu
- Kontrolované spojení každé 2 minuty (musí schválit bezpečnostní agentura)

Správa IP komunikace na PCO

Kanál 1 Kanál: Použito	Adresa PCO serveru:	Port: : 3061	Protokol: Fibro (Surgard) 💌	UDP 💌	Číslo objektu: 1111	🔲 ID číslo z CID zprávy
Použít šifrovací klíč Správa záložní	ch SMS čísel					
Kanál 2 Kanál: Nepoužito	Adresa:	Port:	Protokol:	TCP 💌	Číslo objektu: 0000	🗌 ID číslo z CID zprávy
Nastavení GPRS	APN					
APN - Jméno:	APN - Heslo:					
🔽 Kontrola Heartbeat po	volena 🚺 🗲 sek					

Nastavení ústředny Power

- [301] = D12345
- [310] = XXXXFF
- [311]-[318] = XXXX
- [350] = 03
- [380] = 1 ZAP
- [367] = 1 ZAP
- [381] = 7 VYP

Nastavení ústředny Power Neo

- [300][001] = Tel. linka
- [301][001] = E12345 nebo D12345
- [310][000]-[008] = XXXX
- [350][001] = Contact ID Auto
- [380] = 1 ZAP
- [311]-[318][003] = 1 ZAP

<u>GSV7</u>

GSV7 GSM komunikátor

Ukázky nastavení komunikátoru

Při **přerušení** spojení na PCO přes 3G/GPRS umožňuje komunikátor odeslat **SMS zprávu**. Pokud chcete tuto funkci GSM komunikátoru využít, zadejte telefonní číslo, jaké typy zpráv mají být posílány a zaškrtněte **SMS Záloha**.

Po **obnovení** spojení na PCO přes 3G/GPRS, odešle komunikátor na PCO Contact ID zprávy, které byly odeslány na záložní SMS číslo. GSV7 komunikátor má uloženy tyto Contact ID zprávy ve svém bufferu.

Uživatelé

🗖 Odpovědět pouze na registrované čísla	Upozornění na Alarm
	🔽 SMS při alarmu
1 420602152454	1 1
2	1 1
3	1 1
4	Upozornění na Stav
5	🔽 SMS Zapnutí
6	🔽 SMS Vypnutí
8	🔲 SMS o změně stavu PGM
9	
10	Jiné upozornění
Vymazat	🔽 SMS při poruše
	Jiné
	Typ mobilu: Ne 💌
	SMS Záloha
	_ ∠akazat ovládání GSV5

GSV7 Ukázky nastavení komunikátoru

GSV7 GSM komunikátor Připojení GSV7 na sběrnici ústředny Power

GSV7 komunikátor lze připojit na sběrnici ústředny Power (PC585, PC1565-2P,PC5010, PC5020, PC1616, PC1832, PC1864), slouží k tomu svorky **IN5** (YEL) a **IN6** (GRN). Při tomto zapojení dostává GSV7 veškeré údaje přímo z ústředny a není zapotřebí na ústředně cokoli nastavovat. Nastavení se provádí pouze na GSV7 komunikátoru.

Nastavení pro posílání SMS

Uživatelé



Nastavení pro připojení na PCO

Správa IP komunikace na PCO

Kanál 1 Kanál:	Adresa PCO serveru:	Port:	Protokol:		Číslo obiektu:
Použito 🗨	·	: 3061	Fibro (Surgard) 💌	UDP 💌	1111 🔲 ID číslo z CID zprávy
Použít šifrovací klíč Správa záložní	ch SMS čísel				
Kanál 2 Kanál: Nepoužito	Adresa:	Port:	Protokol:	TCP	Číslo objektu:
Nastavení GPRS APN: Q Hledat / internet	APN				
APN - Jméno:	APN - Heslo:				
🔽 Kontrola Heartbeat po	volena 120 숮 sek				

<u>secoLink</u>

GSV7 GSM komunikátor Zobrazení ladicích údajů

• Zobrazit ladicí okno
 Uložit ladicí údaje do souboru
 Kontrola aktualizací
💾 Uložit novou šablonu
GSV5 v.1.60a SN: 8461357 Ja

Po stisknutí tlačítka **Zobrazit ladicí okno** se zobrazí okno, do kterého se vypisují veškeré události.

Pomocí tlačítek vlevo lze poté provést filtraci událostí podle jednotlivých typů.

🔤 Ladicí okno				_	×
Pozastavit automatické rolování	12.6.2017 14:46:01	INPUT EVENT	AKTIVOVÁN VSTUP 1		
	12.6.2017 14:46:05	INPUT EVENT	VSTUP V KLIDU 1		
🔽 Volání	12.6.2017 14:46:05	SMS OUT NR	420602152454		
	12.6.2017 14:46:05	SMS OUT TEXT	Uživatel0 Zap Blok1;		
	12.6.2017 14:47:01	TECH INFO	NASTAVOVÁNÍ MODEMU		
Události vstupů / výstupů	12.6.2017 14:47:01	TECH INFO	TYP MODEMU: SARA-U270		
PSTN packety	12.6.2017 14:47:25	TECH INFO	NASTAVOVÁNÍ MODEMU		
🔽 GPBS kanál 1	12.6.2017 14:47:26	TECH INFO	TYP MODEMU: SARA-U270		
	12.6.2017 14:47:46	INPUT EVENT	AKTIVOVÁN VSTUP 1		
GPRS kanál 2	12.6.2017 14:47:51	SMS OUT NR	420602152454		
🔽 Technické informace	12.6.2017 14:47:51	SMS OUT TEXT	Uživatel0 Zap Blok1;		
ALABMSEBVEB NET události	12.6.2017 14:47:57	INPUT EVENT	VSTUP V KLIDU 1		
	12.6.2017 14:48:02	SMS OUT NR	420602152454		
Udalosti z KEYBUS	12.6.2017 14:48:02	SMS OUT TEXT	Uživatel0 Vyp Blok1;		
🗹 Události ze sériové linky	12.6.2017 14:50:34	TECH INFO	NASTAVOVÁNÍ MODEMU		
	12.6.2017 14:50:34	TECH INFO	TYP MODEMU: SARA-U270		
	12.6.2017 14:51:26	INPUT EVENT	AKTIVOVÁN VSTUP 1		
	12.6.2017 14:51:26	INPUT EVENT	VSTUP V KLIDU 1		
	12.6.2017 14:51:31	SMS OUT NR	420602152454		
	12.6.2017 14:51:31	SMS OUT TEXT	. Zap Blok1; Vyp Blok1;		
	12.6.2017 15:35:07	TECH INFO	NASTAVOVÁNÍ MODEMU		
	12.6.2017 15:35:07	TECH INFO	TYP MODEMU: SARA-U270		
	12.6.2017 15:35:28	KEYBUS EVENT	UDÁLOST (0100BE)		
	12.6.2017 15:35:28	KEYBUS CID	R456 01 000		
	12.6.2017 15:35:28	KEYBUS EVENT			
	12.6.2017 15:35:28	KEYBUS CID	R400 01 000		
 Uložit ladicí údaje do souboru 	12.6.2017 15:35:28	KEYBUS EVENT	UDÁLOST (01029B)		
• Smazat ladicí okno	12.6.2017 15:35:32	SMS OUT NR	420602152454		
	12.6.2017 15:35:32	SMS OUT TEXT	Neznámý uživatel Zap Blok1;		
Stav připojení k modulu					

GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

Programování GSV7 pomocí SMS příkazů

Na začátku SMS se musí nacházet PIN kód, který je následovaný požadovaným příkazem. Příklad SMS zprávy: **1111BI** – kde 1111 je PIN kód uživatele a BI je příkaz na zjištění BI čísla systému. Mezi jednotlivými příkazy musí být vložena mezera. Příklad SMS zprávy: **1111BI REGISTER** - kde 1111 je PIN kód uživatele a BI je příkaz na zjištění BI čísla systému a REGISTER je příkaz pro spuštění registrační procedury na ALARMSERVER.NET.

Základní nastavení				
MODE:<>	Nastavte provozní režim GSV7 (0 - GSM/GPRS komunikátor; 1 - KEYBUS sběrnice; 2 –			
	kompatibilní sériový port). Příklad: 1111Mode:1			
PCPASSWORD:<>	Aby bylo možné provést spojení mezi EZS a GSV7 prostřednictvím sériového portu, je			
	nutné naprogramovat PC heslo. Programujte stejné PC heslo do EZS i GSV7.			
	Příklad: 1111PCPASSWORD:1234			
RESETM	Restart a inicializace modemu. Příklad: 1111RESETM			
RESETF	Kompletní reset modulu. Příklad: 1111RESETF			
GSMCURRENT	Zjištění názvu GSM sítě, MCC, MNC a síly signálu. Příklad: 1111GSMCURRENT			
GPRSSETTINGS	Vrátí aktuální nastavení týkající se PCO1, PCO2 a ALARMSERVER.NET.			
	Příklad: 1111GPRSSETTINGS			
CHANGEPIN:1234	Změna PIN kódu. Příklad: 1111CHANGEPIN:1234 změní PIN z 1111 na 1234			
ZONESTATUS	Vrátí seznam otevřených zón. Příklad: 1111ZONESTATUS			
APN:<>	Nastavení APN. APN získáte od svého operátora. Příklad: 1111APN:internet			
APNU:<>	Nastavení APN jména (získáte od svého operátora). Příklad: 1111APNU:Jmeno			
	Pro smazání APN jména, nezadávejte žádné slovo. Příklad: 1111APNU:			
APNP:<>	Nastavení APN hesla (získáte od svého operátora). Příklad: 1111APNP:Heslo			
	Pro smazání APN hesla, nezadávejte žádné slovo. Příklad: 1111APNP:			

Nastavení vztahující se k připojení na IP přijímač na PCO				
CH1U:<>	Povolení / zakázání přenosu událostí na IP přijímač č.1 na PCO (1 - povoleno; 0 -			
	zakázáno). Příklad: 1111CH1U:1			
CH1I: <ip adresa:port=""></ip>	Nastavení IP adresy IP přijímače a port. Znak ":" se používá pro oddělení IP adresu a			
	portu. Příklad: 1111CH1I:77.221.6.120:10542 nebo 1111CH1I:cms.receiver.com:10542			
CH1P:<>	Nastavení protokolu (0 - E2; 1 - CSV IP; 2 – Fibro (Surgard); 3 - SIA). Příklad:			
	1111CH1P:0			
CH1NP:<>	Nastavení protokolu (0 - TCP, 1 - UDP). Příklad: 1111CH1NP:0.			
CH1A: <id objektu=""></id>	Nastavení ID objektu (4 znaky). Dostupné hodnoty: 0-9, B, C, D, E, F. Příklad:			
	1111CH1A:1234			
CH2U:<>	Povolení / zakázání přenosu událostí na IP přijímač č.2 na PCO (1 - povoleno; 0 -			
	zakázáno). Příklad: 1111CH2U:1			
CH2I: <ip adresa:port=""></ip>	Nastavení IP adresy IP přijímače a port. Znak ":" se používá pro oddělení IP adresu a			
	portu. Příklad: 1111CH2I:77.221.6.120:10542 nebo 1111CH2I:cms.receiver.com:10542			
CH2P:<>	Nastavení protokolu (0 - E2; 1 - CSV IP; 2 – Fibro (Surgard); 3 - SIA). Příklad:			
	1111CH2P:0			
CH2NP:<>	Nastavení protokolu (0 - TCP, 1 - UDP). Příklad: 1111CH2NP:0.			
CH2A: <id objektu=""></id>	Nastavení ID objektu (4 znaky). Dostupné hodnoty: 0-9, B, C, D, E, F. Příklad:			
	1111CH2A:BBC1			
HB:<>	Povolení / zakázání posílání kontroly Heartbeat na PCO (1 - povoleno; 0 - zakázáno).			
	Příklad: 1111HB:1			
HBT:<>	Čas mezi Heartbeat událostmi (10 až 65000s). Příklad: 1111HBT:10800			

GSV7 GSM komunikátor	Dálkové programování
	Nastavení vztahující se k serveru ALARMSERVER.NET
ASALL:<>	Používá se k povolení / zakázání ovládání přes Internet (3G/GPRS) pomocí SECOLINK
	PRO aplikace spolu s přenosem všech událostí na ALARMSERVER.NET (1 - povoleno; 0
	- zakázáno). Příklad: 1111ASALL:1
	Poznámka : Příkaz ASALL:1 je sada následujících příkazů: ASEE:1, ASC:1 a REGISTER.
ASEE:<>	Používá se k povolení / zakázání přenosu všech událostí na ALAMARSERVER.NET (1 - povoleno: 0 - zakázáno) Příklad: 1111ASEE:1
ASEL:<	Nastavení periody posílání paměti událostí pa ALARMSERVER NET. Dostupné volby: 0 -
NOLL. N.I.P	zakázáno: 1 – každých 10 minut: 2 – každou hodinu: 3 – každý den: 4 – každý týden.
	Příklad: 1111ASEL:0
	Poznámka : Tato funkce by neměla být používána, pokud je nastaveno posílání všech
	událostí na ALARMSERVER.NET (příkaz ASEE:1 je již používán).
ASTI:<>	Nastavení periody posílání technických informací na ALARMSERVER.NET. Dostupné
	volby: 0 - zakázáno; 1 - každých 10 minut; 2 – každou hodinu; 3 - každý den; 4 - každý
	týden. Příklad: 1111ASTI:1
ASC:<>	Používá se k povolení / zakázání ovládání přes Internet (3G/GPRS) pomocí SECOLINK
	PRO aplikace (1 - povoleno; 0 - zakázáno). Příklad: 1111ASC:1
ASPING:<>	Nastavení periody posílání PING zpráv na ALARMSERVER.NET. Dostupné volby: 0 -
	zakázáno; 1 – každou minutu; 2 – každé 2 minuty; 3 - každé 3 minuty; 4 - každých 5
	minut; 5 - každých 10 minut; 6 - každých 15 minut. Příklad: 1111ASPING:5
TCPUSERS	Načtení seznamu TCP uživatelů. Příklad: 1111TCPUSERS
REMREM: <user name=""></user>	Smazání SECOLINK PRO uživatele (uživatele, který používá internet pro ovládání
	systému) z modulu podle jeho jména. Příklad: 1111REMREM: Karel
	- kde Karel je jméno uživatele, které bylo vloženo v aplikaci SECOLINK PRO
SENDPROJ	Uložení projektu na ALARMSERVER.NET. Příklad: 1111SENDPROJ.
RECEIVEPROJ	Načtení projektu z ALARMSERVER.NET. Příklad: 1111RECEIVEPROJ .
SENDLOG	Odeslání paměti událostí na ALARMSERVER.NET. Příklad: 1111SENDLOG .
SENDTECH	Odeslání technických informací na ALARMSERVER.NET. Příklad: 1111SENDTECH.
BI	Zjištění Bl čísla systému. Příklad: 1111Bl
REGISTER	Registrace systému na ALARMSERVER.NET. Příklad: 1111REGISTER

Příklad 1: Povolení přenosu událostí na IP přijímač č.1

IP adresa: 11.22.33.44 Port: 3061 IP protokol: UDP Protokol: Fibro (Surgard) ID objektu: 77B3 Heartbeat: každých 120s



Příklad 2: Povolení přenosu událostí na IP přijímač č.2

IP adresa: 22.33.44.55 Port: 3061 IP protokol: UDP Protokol: Fibro (Surgard) ID objektu: 00B3 Heartbeat: zakázán



Příklad 3: Nastavení APN. Povolení směrování na ALARMSERVER.NET a ovládání zařízení přes Internet (3G/GPRS) pomocí aplikace SECOLINK PRO PING: každých 10 minut



GSV7 GSM komunikátor

Naprogramování GSV7 pro použití s ALARMSERVER.NET

Registrace GSV7 na serveru ALARMSERVER.NET se provádí v následujících případech:

- Instalační technik potřebuje dálkově spravovat nastavení GSV7
- Uživatel chce dostávat PUSH oznámení z objektu (služba zdarma), zobrazovat stav systém a události, ovládat GSV7 nebo EZS ústřednu přes internet pomocí aplikace Secolink Pro (placené služby)

Poznámka: Voucher lze zakoupit za 13Euro na 1 rok (bez DPH)

GSV7 musí mít přístup k internetu přes GPRS / 3G síť (je zapotřebí nastavit APN). APN lze naprogramovat lokálně pomocí SW GSV7 Loader (1) nebo pomocí SMS příkazů (APN: <...>, APNU: <...>, APNP: <...>). Registrace GSV7 na serveru může být také provedena lokálně pomocí SW GSV7 Loader (2) nebo pomocí SMS příkazu (REGISTER).

Důležité! Tento typ komunikace využívá datovou službu operátora, která může být zpoplatněna.

GSV5 Loader v.1.44	- 🗆 X	GSV5 Loader v. 1.44	- 🗆 ×
C593 Lender v1.44 C5405 Restantike da RC - Scriela P Konstrakte da RC - Valang - Valang - Valang - Valang veldatod grazovněním - Restanditá nastanení - Restanditá nastanení - Alakora Krák - Alakora Krák - Alakora Krák - Alakora Krák - Statuní	Správa IP komunikace na PCO Tarati Adress PCO serveru: Pat. Neovodo Adress Pat. Pat. Onito date APM Adress Pat. Distance GPRS Adress Adress Pat. Distance GPRS Adress Pat. Distance Headbeat proclams Distance Headbeat proclams Distance Headbeat proclams	CSNSERS & communitator Standard Regioner address Automatic Regioner address Automa	- 0 X
 Zobrazit Ladici okno Ulešt ladici úšaja di soskonu Kortesla alkuskani 		- Zohranet lader dava - Zohranet l	
Uložit novou šabionu	🔆 Žuž 📄 Poši údaje do GSV5	Ukāt novou šabionu 🙀 Zvuš 📑 Poši údaj	e do GSV5

Po úspěšné registraci GSV7 na serveru je zapotřebí jít na <u>www.alarmserver.net</u> a vytvořit si účet pomocí tlačítka **Register (4)**. Lze vytvořit účet pro instalačního technika (5) nebo uživatele (6).

() ALARMSERVER.NET	Select ount type	5		
Online services for security systems	End User	Installer		
Email	End-user is a person who uses	Installer is a professional who		
Password	security systems at his house, garage or any other object. End-	installs, programs, maintains and repairs security systems. Installer can receive technical status		
Remember me	user is allowed to remotely monitor up to 5 security systems.	information and events related to troubles.		
Sign in 4				
Don't have account? Register	Create new account	Create new account		
Forgot password? Set new				
	Cancel			

Vytvořte si účet pro instalační firmu (5).

SECOLink

GSV7 GSM komunikátor

instanci registrati	511		
Account information	n		
First name:	Pavel	Vyplňte registra	ační údaje podle vzoru uvedeného vlevo.
Last name:	Vrchota 🥑		
Country:	Czech Republic 🗸 🗸 🗸		
Company name:	Nazev firmy	Do kolonku Svet	ntem Pl zadajta Pl čícla pro identifikaci svetému zíckané za SW CSV
Login information		DO KOIONKY SYSI	Stem bi zaučjte bi cisio pro identilikaci systemu ziskane ze SVV GSV
Email:	jmeno.prijmeni@seznam.cz	Loader (3) nebo	o pomocí SMS ve tvaru PIN BI. Například: 1111BI
Password:	•••••••••••••		
	□ Show password		
Distributor information	tion		
Distributor name:	Kelcom International	Po stisknutí tlač	čítka Register se zobrazí následující okno
In order to prevent Identificator for ver	spam, we ask you to enter any system Bonus ification.		
System BI:	2373256272		Information
			Thank you, your registration accepted. Your registration will be reviewed and confirmed in several hours. We will inform you by email.
Llow do L find BL 2			Close
How do I find BI ?			
		a přijde vám po	otvrzovací email o úspěšné registraci
	Register Cancel		

V horní části stránky se nachází tlačítka, pomocí kterých můžete např. přidat nový modul GSV7 ke svému účtu (7), nebo změnit parametry již přihlášeného modulu GSV7 (8).

((<u>Ĵ</u>))		RMSERVER.NET	Search			■ Q + 🛃 🖃
<u>Alarm</u>	Trouble	System name, Location	Installed	Paid services	Project	System modified M 9 je system
0		BI	2017-05-25	Not activated		8 ⊠ ± € ×

Pro odeslání nastavení GSV7 na ALARMSERVER.NET by měl být poslán SMS příkaz **SENDPROJ** např. **1111 SENDPROJ**. Jakmile bude nastavení odesláno na ALARMSERVER.NET, obdržíte SMS s textem **SENDPROJ Kompletní**. Projekt s nastavením je k dispozici po stisknutí ikony (**9**).

(ệ) ALAR	MSERVER.NET	Search		 Q	+	2	∍
Remote system setu	p - BI						Back
Project source: Uploaded to server: Last modified: Last sent to system: Last download:	Project from the system 2017-05-26 10:26 2017-05-26 10:28						
Manage alarm syster	n settings project file		10				
Get from alarm syste	m Send to alarm system	Upload from PC	Download to PC	Edit online	 	Delete from	server

Použijte tlačítko Download to PC (10) pro stažení projektu (nastavení GSV7) do počítače.

Tlačítko Otevřít šablonu (11) slouží k importu projektu do SW GSV7 Loader.

GSV7

GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

Pomocí tohoto SW můžete změnit nastavení a poté exportovat změněný projekt do souboru pomocí tlačítka Uložit novou šablonu (**12**). Pomocí tlačítka Upload from PC (**13**) nahrajte změněný projekt zpět na server.

			(은) ALARMSER	RVER.NET	Search		Q	+	Ż	-
		Periodický test každých	Remote system setup - BI							Back
• Zəbrazit lədici tinə • Ulesi lədici üdəş	Přístupový PIN pro všechny ušívatele:	Poši oznámení SMS Zálona VLASTNÍ SMS UDÁLOSTI	Project source: Project Uploaded to server: 2017-0: Last modified: Last sent to system: Last download: 2017-0: Manage alarm system settings p	ct from the system 05-26 10:26 05-26 10:28 project file	13					
Kontrola aktualiza	Jazyk hlasového souboru EN	₩ U270 23.20 352253060619821	Get from alarm system Send to	to alarm system	Upload from PC	Download to PC	Edit online	Delete	Trom se	erver

Pro nahrání projektu z ALARMSERVER.NET do zařízení, by měl být poslán SMS **RECEIVEPROJ** např. **1111 RECEIVEPROJ**. Jakmile bude nastavení odesláno do zařízení, obdržíte SMS s textem **RECEIVEPROJ Kompletní**.

Instalační technik má na serveru k dispozici čas poslední komunikace GSV7 (14) aktualizovaný dle nastavení PING nebo poslední přijaté zprávy, nastavení GSV7 (15), události ústředny (16) – bez událostí zapnutí a vypnutí.

Instalační technik nevidí stav systému (zapnut, vypnut) a nemůže ho ovládat.

	((<u>¢</u>)) A	LA	RMSER	/ER.NET	Searc	h				٩	+		÷
	<u>Alarm</u> Tro	ouble	System name	, Location	Instal	led	Paid services	Projec	rt	System m	nodified Ma	15 _{e sys}	stem 🖌
	•	•	BI		2017-	05-25	Not activated	2017-	05-26		🗹	<u>†</u> €	×
	Status	of BI											
	2017-05-26	St	atus, last even	t		BI, install	er, users				Paid service	es subscr	iption
14	11:10:03	La	st connection to	server		ві					Voucher type	: N/A	
						User: User	account email	is not assign	ed		Not activated	from the	Арр
	System	n summa	ary										
	System	n techni	cal status			<mark>⊠ S</mark> c	ale/Number						
	Measurem	ent	Voltage	Current	Temperat.	Supervis.	rssi,GSM	rssi_wl	Battery	Activ.	Update	ed	
	GSM module	e	-	-	-	-	att	-	-	-	2017-05	5-26 09:12	2
	Event l	log											
	🗹 Last 30 e	vents	Alarm	Trouble	Other	TCP/IP	supervisor						
	2017-05-26												
16	11:09:53	Fire al	arm restored fro	m Blok1									
	11:09:50	Fire al	arm from Blok1										
	11:09:45	Unkno	wn event restore	. Code: 456 1 0									
	10:55:27	Servic	e mode end from	Modul0									
	10:55:07	Servic	e mode begin fro	m Modul0									

<u>secoLink</u>

GSV7 GSM komunikátor

Poznámky

Při požárním poplachu na zóně je generováno E130

Při zapojení modulu **GSV7** na **sběrnici** ústředny **Power**, je při poplachu na zóně generován stejný přenosový kód nezávisle na tom, zda je zóna Požární nebo Bezpečnostní. GSV7 neví typ zóny použité a proto je vždy generován bezpečnostní poplach (E130).

Tlačítko S1

Režim Upgrade FW (GSV7 není napájen) – Stiskněte a držte stisknutí tlačítko S1, připojte USB kabel, uvolněte tlačítko S1 a proveďte aktualizaci FW.

Restart (GSV7 je napájen) – Stiskněte tlačítko S1 na 5s, než zhasne stavová LED. Uvolněte tlačítko S1 na 5s a opět ho stiskněte. Po dalším uvolnění tlačítka se modul restartuje.

Aktualizace FW OTA (GSV7 je napájen) - Stiskněte tlačítko S1 na 5s, než zhasne stavová LED. Uvolněte S1 a poté ho stiskněte 6x. Modul se připojí na server a pokud existuje novější verze FW, spustí aktualizaci.

CheckBox v záložce Názvy a fráze

Tyto checkboxy se týkají pouze aplikace Secolink Pro. Zde si zaškrtněte pouze ty texty, které mají být posílány do aplikace Secolink Pro, aby nebyly posílány všechny texty (20 SMS).

GSV7 a bloky

GSV7 nepodporuje posílání událostí podle bloků - uživatelé dostávají události ze všech bloků. Nelze nastavit, aby události z bloku 1 chodily na jedno tel. číslo a události z bloku 2 na druhé tel. číslo

Nelze uložit Log soubor

Je zapotřebí spustit program jako Správce - vytvoření se adresář C:\ProgramData\GSV7 Loader\Logs

Voucher

Pokud instalační technik prodá **3 vouchery** (13Euro bez DPH/platnost 1 rok), dostane jeden voucher zdarma.

Aplikace pro iPhone

Tlačítko **Zobrazit události** na iPhone neumožňuje zobrazit události, které přichází pomocí SMS zpráv. Je to způsobeno tím, že aplikace nemá právo číst SMS zprávy. Tato funkce je k dispozici při připojení aplikace k alarmserver.net (cloud) – na SIM kartě musí být datový balíček, pro připojení GSV7 do internetu. Pro připojení k alarmserver.net (cloud) je zapotřebí zakoupit **voucher**.

GSV7 a ústředny Paradox

Pokud je GSV7 komunikátor připojen na sériovou sběrnici ústředny Digiplex, tak GSV7 průběžně komunikuje s ústřednou (zjišťuje její stav, přístupové kódy atd.) a tento přístup je zaznamenán do paměti událostí ústředny. Při tomto režimu velice rychle dojde k zaplnění paměti událostí a proto doporučujeme připojovat ústředny Paradox na telefonní komunikátor.

IP komunikace na PCO pomocí protokolu SIA DC-09

Komunikátor GSV7 podporuje IP komunikaci na PCO pomocí protokolu SIA DC-07, který je kompatibilní s protokolem SIA DC-09 (testováno se SW SIMS, Jablotron a dalšími) - **TCP** protokol. Pokud je GSV7 připojen na telefonní komunikátor, nastavte na ústředně komunikační formát **Contact ID**.

Kanál:	Adresa PCO serveru:	Port:	Protokol:		Číslo objektu	C.
Použito 🗨	11.22.33.44	: 3000	SIA 🗨	TCP 👻	1111	🔲 ID číslo z CID zprávy

SECOLink GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

GSV7 a zabezpečovací ústředna Power Neo – varianta 1

Požadavky a předpoklady

- Zabezpečovací ústředna má jeden blok
- Veškerá komunikace bude probíhat pomocí SMS zpráv
 - Uživateli mají pomocí SMS zpráv chodit pouze poplachy a poruchy.
 - Události Zapnutí a Vypnutí systému kódem se neposílají.
- > Tlačítka Zapnout/Vypnout v aplikaci Secolink Pro
 - Jsou záměnná, tzn. provedou stejnou operaci
 - Vždy změní stav bloku
 - Uživateli nazpět přijde informace, zda došlo k Zapnutí nebo Vypnutí bloku
- Pokud dojde v systému k poplachu
 - ✓ GSV7 odešle rychlou SMS s textem Dům poplach
 - ✓ GSV7 odešle SMS s popisem zóny v poplachu: PIR chodba
 - ✓ GSV7 uživatele 2-3x prozvoní



2018-03-06 DUM

09:00: Poplach

Blok: Dum Zóna: PIR chodba

(posílání událostí Zapnutí / Vypnutí z bloku 1 – pro SMS Zap/Vyp zónou)

09:00: Dum - poplach

Zapojení

 \geq



Doporučené nastavení EZS ústředny

[300][001] – Telefonní linka (komunikace přes telefonní komunikátor)

(ID číslo objektu)

- > [301][001] E12345 nebo D12345 (vytáčené tel. číslo)
- ▶ [310][000] 1111
- [310][001] 1111 (ID číslo bloku 1)
- [311][003] 1 ZAP
- ▶ [350][001] 03
- ▶ [380] 1 ZAP, 3 VYP
- ▶ [001][xxx] 066
- [002][xxx][9] 2 ZAP
- ▶ [009][xxx] 101
- [007][xxx] 1 ZAP (přiřazení PGM výstupu xxx do bloku 1)

(komunikační formát Contact ID)

(atributy zóny xxx – EOL zakončení)

(komunikátor povolen, DTMF vytáčení tel. čísla)

(nastavte zónu xxx na funkci Zap/Vyp tlačítkem)

(nastavte PGM výstupu xxx na funkci Požár a napadení)

GSV7 GSM komunikátor

Doporučené nastavení GSV7

Záložka Uživatelé

- > Zadejte telefonní číslo uživatele v mezinárodním formátu 420...
- Vyberte, jaké události mají chodit pomocí SMS
 - o SMS při alarmu
 - o SMS při poruše
 - o Vlastní SMS události R409/E409 Zapnutí/Vypnutí zónou
- Volat při alarmu = prozvánění

Záložka Vstupy

Vstup 1 – Pošli SMS, text = Dům – poplach

Záložka Výstupy

- PGM1 = Zapnout, puls na 5s
- PGM2 = Vypnout, puls na 5s

Záložka Názvy a fráze

- Zadejte zde názvy bloků, zón
- > Zaškrtněte pouze ty položky, které mají být poslány do mobilní aplikace Secolink Pro
- Pokud pro ovládání EZS ústředny použijete zónu Z1, tak nastavte text "." pro uživatele 1

GSM/GPRS komunikátor	Uživatelé	
• Uživatelé	□ Odpovídal pouze na registrovaná čísla	-
 Správa IP komunikace na PCO 		
Vstupy	ZZCOZ ISZTOT	
• Výstupy	3 (Android (Secolink Pro)	
 Výstupy ovládané prozvoněním 	4 () (Phone (Secolink Pro) 5 Upozorňění na Alarm	
Nastavení GSM modemu	6 SMS při alarmu	
• Další nastavení	7 Volat při alarmu 8 Volat při alarmu (vžly)	
	Jipé upozorační ☑ SMS při poruše	
	E409 - Vypnuti zónou R409 - Zapnuti zónou	
GSM/GPRS komunikátor	Vstupy	
• Uživatelé	-Vstup 1	ī
 Správa IP komunikace na PCO 	Pošíi SMS 🔽 Dům - poplach	
<u>GSM/GPRS komunikátor</u>	Výstupy	
• Uživatelé	PGM 1	ī
 Správa IP komunikace na PCO 	Zapnout	
Vstupy	ⓒ Impuls Doba: 00:00:05 ÷ h:min:s C Přepínač □ Inverze	
• Výstupy	-PGM 2]
 Výstupy ovládané prozvoněním 	Vypnout 💌	
• Nastavení GSM modemu	ⓒ Impuls Doba: 00:00:05 ↔ h:min:s C Přepínač □ Inverze	
• Další nastavení		

GSV7 Dálkové programování

GSV7 GSM komunikátor

SSM/GPRS komunikátor	Názvy a fráze					
• Uživatelé	Bloku					Další SMS textu
Správa ID komunikace na PCO	B1 DŮm			Uživatel0	•	Poplach
oprava in komanikace na reo	B2 Blok2		V U1	pomocí SMS		Zap
Vstupy	B3 Blok3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UZ	UZIVATEIZ		Vvp
	B4 Blok4		☐ U3	Uživatel3		Vse vvp
Výstupy	B5 Blok5		U4	Uživatel4		Tel. cislo
Westuny ovládaná prozvoněním	B6 Blok6		U5	Uživatel5		Registrovane
vystupy oviadane prozvonenim	B7 Blok7		🗖 U6	Uživatel6		NOUZE
Nastavení GSM modemu	B8 Blok8	\sim	🗖 U7	Uživatel7		POZAR
	□ Zánu:		🗖 U8	Uživatel8		TISEN
Další nastavení	□ Z0ny.		🗖 U9	Uživatel9		Natlakovy kod
NU	Z1 Zap/vyp pres GSM	<u>^</u>	🗖 U10	Uživatel10		Tamper
Nazvy a traze	Z2 PIR chodba		🗖 U11	Uživatel11		Vypadek 230V
ALARMSERVER.NET	Z3 PIR kuchyn		🗌 U12	Uživatel12		Napajeni 230V OK
	Z4 PIR ODyvak		🗌 U13	Uživatel13		Vybita baterie
Hlasové zprávy	Z5 Kourak		🗖 U14	Uživatel14		Por. tel. linky
	Zo magnet vstup		U15	Uživatel15	¥	3x chybny PIN
	□ 78 Zóna8		🔲 PGM			PGM Zap
	□ Z0 Zóna9	·····	P1	PGM1	~	PGM Vyp
	□ Z10 Zóna10		P2	PGM2		Baterie OK
	□ Z11 Zóna11		P3	PGM3		Změna nastavení
	□ 712 Zóna12		P4	PGM4		Obnova
		•	P5	PGM5		Zóna
	Moduly:		P6	PGM6		Modul
	M0 Modul0	^	P7	PGM7		Uživatel
	M1 Modul1		🗖 P8	PGM8		Blok
	M2 Modul2		🗖 P9	PGM9		PGM
	M3 Modul3		P10	PGM10		Odpojeni
	M4 Modul4		P11	PGM11		Ukončeni odpojeni
Zobrazit ladicí okno	M5 Modul5		P12	PGM12		Porucha
	M6 Modul6		P13	PGM13		Kompietni
Uložit ladicí údaje do souboru	M7 Modul7		P14	PGM14		Seinaio Obuber e aller
Kantala altra Parat	M8 Modul8		P15	PGM15		
Kontrola aktualizaci	M9 Modul9	¥	P16	PGM16	\sim	Nastav Předvolené
💻 Illožit povou šeblopu				💓 7n.č	1	Poži údzio do GSV/5

Ovládání přes Secolink Pro

Zapnout Vypnout	 Tlačítka pro ovládání bloku EZS ústředny Při stisku libovolného tlačítka se změní stav bloku a zpět obdržíte jeho stav 	Dum: Vypnuto Uživatel: pomocí SMS Zap/Vyp zónou
Cobrazit události	Tlačítko pro zobrazení přijatých SMS zpráv	2018-03-06 DUM 09:54: Vypnuto Uživatel: pomoci SMS Zap/Vyp zónou 09:52: Poplach Blok: Dům Zóna: PIR chodba 09:52: Zapnuto Uživatel: pomoci SMS Zap/Vyp zónou 09:52: Dům - poplach
Oznámení	Tlačítko pro změnu nastavení • Nastavení volání při poplachu • Nastavení událostí posílaných pomocí SMS zpráv	SMS OZNÁMENÍ Poplach • Zapnutí • Vypnutí • Porucha • Odpojení zóny • Změna stavu PGM •

GSV7 GSM komunikátor

Dálkové programování

GSV7

GSV7 a zabezpečovací ústředna Power Neo – varianta 2

Tato varianta se od předchozí liší tím, že si uživatel přeje, v mobilní aplikaci Secolink Pro, používat tlačítko **Zapnutí** pouze pro zapnutí bloku a tlačítko **Vypnutí** pro vypnutí bloku.

Použijte pro nastavení podklady z varianty 1, níže jsou uvedené pouze rozdíly v nastavení

Zapojení



Doporučené nastavení EZS ústředny

- ▶ [001][xxx] 067
- ▶ [002][xxx][9] 2 ZAP

(nastavte zónu xxx na funkci **Zap/Vyp spínačem**) (atributy zóny xxx – EOL zakončení)

Doporučené nastavení GSV7

Záložka Výstupy

PGM1 = Zapnout / Vypnout, Inverze

<u>GSM/GPRS komunikátor</u>	Výstupy
• Uživatelé	PGM 1-
 Správa IP komunikace na PCO 	Zapnout / Vypnout
• Vstupy	C Impuls 💽 Přepínač 🔽 Inverze
• Výstupy	- PGM 2

Ovládání přes Secolink Pro



Tlačítka pro ovládání bloku EZS ústředny

• Tlačítko Zapnout provede pouze zapnutí bloku

Uživatel: pomocí SMS Zap/Vyp zónou

• Tlačítko **Vypnout** provede pouze vypnutí bloku

Nevýhody tohoto řešení

- ✓ Pokud byl blok zapnut pomocí SMS a vypnut z klávesnice EZS, nepůjde opětovně zapnout pomocí SMS
 - Důvod PGM výstup se již nachází ve stavu odpovídající "Zapnutí" a proto se do něho nemůže přepnout (ústředna reaguje na změnu stavu)
 - Řešení Nejdříve je zapotřebí pomocí SMS provést vypnutí (tím se PGM výstup přepne do stejného stavu jako je blok – tzn. do stavu "Vypnutí") a poté se již provede zapnutí bloku pomocí SMS
- Při výše uvedeném nastavení je zapotřebí vždy čekat na potvrzovací SMS zprávu. Pokud nepřijde, je zapotřebí použít obě tlačítka pro zapnutí bloku nejdříve stiskněte tlačítko Vypnout a asi po 5s stiskněte tlačítko Zapnout. Poté obdržíte potvrzovací SMS zprávu o provedení zapnutí bloku.

GSV7 GSM komunikátor

GSV7 a zabezpečovací ústředna Power Neo – varianta 3

Tato varianta se od varianty 1 liší tím, že jsou na zabezpečovací ústředně použity **2 bloky**, které si uživatel přeje vzdáleně ovládat.

Použijte pro nastavení podklady z varianty 1, níže jsou uvedené pouze rozdíly v nastavení

Zapojení



(ID číslo bloku 2)

Doporučené nastavení EZS ústředny

- ▶ [310][002] 1111
- [312][003] 1 ZAP
- > [001][xxx] 066
- ▶ [002][xxx][9] 1 ZAP
- ▶ [201][001] x ZAP
- ▶ [001][yyy] 066
- [002][yyy][9] 1 ZAP
- [202][001] y ZAP

Doporučené nastavení GSV7

Záložka Výstupy

- PGM1 = Manuální, Impuls, puls na 5s
- PGM2 = Manuální, Impuls, puls na 5s

Záložka Názvy a fráze

Zadejte zde názvy obou bloků a zón

Ovládání přes Secolink Pro



Stiskněte tlačítko **Ovládání**

- Zobrazí se jednotlivé PGM výstupy
- PGM1 slouží pro ovládání bloku 1
- PGM2 slouží pro ovládání bloku 2

Bloky, které chcete ovládat, musí být označeny

a poté stiskněte **Použít**.

ht, musí být označeny <



Tomkova 142 A, Hradec Králové Tel.:495 513 886,Fax:495 513 882 Email: Tech@kelcom.cz



2018-03-06 DUM 13:02: Vypnuto

Blok: Garaz Uživatel: pomocí SMS

Zap/Vyp zónou

12:59: Zapnuto



(posílání událostí Zapnutí / Vypnutí z bloku 2 – pro SMS Zap/Vyp zónou)

(nastavte zónu xxx na funkci Zap/Vyp tlačítkem)

(nastavte zónu yyy na funkci Zap/Vyp tlačítkem)

(atributy zóny xxx – NC zakončení)

(atributy zóny yyy – NC zakončení)

(přiřazení zóny xxx do bloku 1)

Názvy a fráze