

UNIVERZÁLNY UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL PRE IP NVR



1.Funkcie NVR

	Funkcie
Real-time	Dva video výstupy, VGA & 1080P výstup
Nahrávanie	H.264 štandardná kompresia, časovanie nahrávania
Úložisko	Podporuje SATA HDD výstup.
Prehrávanie	Podpora 1~4 kanálové prehrávanie a sieťové multi-kanálové prehrávanie.
Záloha	Podpora zálohovania na USB kľúč, prenosný Hard disk alebo záloha na sieťové úložisko.
Sieťové operácie	Podpora pre vzdialený prístup, posilnenie bazpečnosti systému.
operácie Myšou	Podpora USB Myši, jednoduché nastavenia parametrov systému.
Kontrola, podpora	Protokol Onvif, PTZ

2.Popis NVR

2.1 Popis NVR nahrávača je ilustračný, každý model má iné prevedenie, základné funkcie sú ale rovnaké

2.1.1 Predný panel



Č.	Tlačidlá a LED kontrolky	Funkcia
1	Kontrolka	Kontrolky indikujú momentálne operácie
2	Tlačidlá kanálov	Umožnuje zobrazovať jadnotlivé kanály
3	Náhľady kanálov	Prepnutie dislpeja pre 4, 9, 16 kanálov
4	Smerové tlačidlá	Smerové tlačidlá pre pohyb v menu
5	USB 2.0	Pripojte Myš alebo USB Kľuč pre zálohovanie

2.2. Zadný panel



Č.	Vstup	Inštrukcie pripojenia
1	1080P HDMI	Pripojenie 1080P zobrazovacieho zariadenia
2	VGA	Pripojenie VGA zobrazovacieho zariadenia
3	RJ-45	Ethernet rozhranie, pripojenie sieťového káblu
4	alarm (svorky)	3 sady alarm vstupu, 1 sada alarm výstupu
5	napájací konektor	DC12V, NVR napájanie
6	vypínač	ON/OFF

2.3. Pripojenie zariadení

Použite kábel VGA alebo 1080p HDMI kábel na prenos signálu NVR na displej. PTZ pripojte pomocou drôtu pre pripojenie RS485 káblom a RS485 B káblom ku zodpovedajúcemu výstupu RS485 na NVR.



<u>3. Základné nastavenia NVR</u>

Po pripojení zariadenia k displeju, zapojte myš, napájací kábel a zapnite hlavný vypínač na zadnom paneli. Inicializácia systémového rozhrania je znázornená na obrázku 3-1.



Obrázok 3-1

3.1. Sprievodca základným nastavením

Potom, čo sa zariadenie úspešne zapne, objaví sa Sprievodca základným nastavením, pozri obrázok 3-2. Obajvia sa tlačidlá cancel/next V ďalšom kroku systém prejde na prihlásenie viď obrázok 3-3.



Obrázok 3-2

Kliknite na tlačidlo Ďalej, systém prejde na prihlasovaciu tabulku. Vyberte meno používateľa, zadajte užívateľské heslo a vyberte jazyk systému. Kliknite na tlačidlo login pre prihlásenie do systému (predvolené užívateľské meno je admin, heslo je 12345). viď obrázok 3-3.

🋉 User login	
User Name	admin ~
Password	
Language	English ~
Login	Cancel

Obrázok 3-3

Po prihlásení, môžete prejsť do základného nastavenia viď obrázok 3-4.

🛉 General		
	Device setting	Date
	Language	English V
	Record mode	Overwrite 🗸
	Device ID	No limit 🗸
	Video standard	NTSC V
	Standby time(min)	30
	Device name	NVR
	De	faults Next step

Obrázok 3-4

Kliknite na tlačidlo Next, prejdete do sieťového rozhrania, môžete nakonfigurovať sieťové parametre zariadenia. viď obrázok 3-5.

🍅 General	
Device se	ting Date
💞 Set da	e/time manually
Date/time	2015 - 07 - 10 12 : 56 : 44
🗸 Receiv	e date/time from NTP
NTP Serve	clock.via.net
Time Zone	GMT+00:00 ~
NTP Port	123
NTP Interv	I(Min) 60
Date Form	Year Month Day
Date Sepa	ator 🗸 🗸
Time Form	t 24 hours 🗸
	Next step Cancel

Obrázok 3-5

Kliknite na tlačidlo Next, prejdite na výber rozhraní režimu, a vy a môžete si vybrať automatický režim siete alebo manuálny. Viď obrázok 3-6.



Obrázok 3-6

Kliknite na tlačidlo Next, môžete prejsť na rozhraní vzdialeného zariadenia, prejdite na vyhľadávať a pridajte IPC zariadení. viď obrázok 3-7.

👕 Camera	setup	IP 🔺	Port	Protocol	Device Name	Device Type
an a						
a 1						1
Search	Add	Auto add			Filter	~
Device Bind	ea					
CH Edit	Del Conf.		IP	Port Pro	to Device Name	Device Туре
	Manual Add				left net width:	100.00 M/s
Delete						
Delete						

Obrázok 3-7

Kliknite na tlačidlo Next, prejdite do Rec Setup/Nastavenie nahrávania a môžete nakonfigurovať plán záznamu. viď obrázok 3-8.



Obrázok 3-8

Kliknite na tlačidlo OK a Sprievodca nastavením je kompletný.

3.2. Náhľady

Potom, čo je systém plne spustený, vstúpy do východzieho náhľadu. le znázornené na obrázku 3-9.

			2015-03-06 09:45:05
NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO
СН1	СН2	СНЗ	CH4
NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO
СН5	СН6	СН7	СН8
NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO
СН9	СН10	СН11	CH12
NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO	NO VIDIEO
СН13	CH14	CH15	СН16

Obrázok 3-9

Predvolené nastavenie náhľadu je režim zobrazenia Viacerých kanálov. Počet okien(kanálov) závisí od modelu. V nastaveniach náhľadu môžete nastaviť príslišný dátum a čas. V ľavej dolnej časti obrazovky, je zobrazený stav každého kanálu, ikony stavu a alarmu.

- 🛑 : Táto ikona znamená, že sledovaný kanál práve nahráva
- 🔕 : Táto ikona znamená, že sledovaný kanál má aktivovaný motion detection

3.3. Náhľady

V ponuke náhľadu, nespojených IP kamery, môžete jednoducho pridať kameru. Kliknite na ikonu "+" v strede obrazovky kanálu. Ako je znázornené na obrázku 3-11 a 3-12.



Obrázok 3-11

	IP - Port	Protocol	Device Name	Device Type	
					8
			-		
Search	Manual Add		Filter On	wif ~	
	Add	Ca	ncel		

Obrázok 3-12

- > Search/Hladať: Nájdite IP adresu zariadenia
- > Filter: Filtrujte rozhranie zariadení pri vyhľadávaní
- Add/Pridať: Kliknite na "search", NVR vyhľadá zariadenia IPC, ktoré podporujú ONVIF protokol v rovnakej sieti LAN (Local Area Network). Hľadané zariadenia IPC sú zobraziené v zozname. Vyberte akýkoľvek prístroj z IPC zoznamu a kliknite na tlačidlo "Add".Vvybrané informácie o IPC možno automatizovať, pridať na konkrétny kanál. kliknite na tlačidlo "Uložiť" pre dokončenie.
- > Cancel /Zrušiť: Týmto tlačidlom sa vrátite sa do predcházajúceho menu

4.1. Kliknutie pravým tlačídkom na myši

Po prihlásení do systému v režime náhľadu,kliknite pravým tlačidlom myši. Následne sa obajvý tabulka z možnosťami: hlavné menu, vzdialené zariadenia, prehrávanie, nastavenie farieb, PTZ ovládanie a vypnutie systému, Poll-nastavenie prepínania náhľadov. Môžete nastaviť zobrazenie náhľadov(kanálov). (záleží na modeli NVR, každý model má iný počet kanálov).

- Poll-nastavenie prepínania náhľadov: NVR podporuje nastavenie automatického prepínania náhľadov, podla potreby.
- PTZ Setup: NVR podporuje ovládanie PTZ, ktoré umožňuje používateľom na diaľku ovládať PTZ kamery.
- > Image Color/Farby: Konfigurácia farieb, jasu a kontrastu
- > Playback/Prehrávanie: Menu prehrávania
- > Remote Device/Vzdialené zariadenia: Pridávanie zariadení
- > Main Menu/ Hlavné Menu: Vstup do menu

4.1.1. PTZ Setup

Po rozkliknutí voľby PTZ Setup sa objavý okno PTZ nastavení viď obrázok 4-2

Za pomoci smerových šípok je možné kontrolovať PTZ kameru. V okne je možné nastaviť taktiež rýchlosť pohybu.



- > Zoom: Tlačidlami 🔍 / 🔍 je možné prikázať kamere priblížiť/oddialiť obraz
- ➢ Focus/Ostrenie: Tlačidlami♥ /▲ je možné doostrovať kameru
- > Iris/Clona: Tlačidlami S / D je možné nastavovať clonu
- > Preset point: Vytváranie presetov (jedným kliknutím prejde na uloženú konfiguráciu)
- > Speed/Rýchlosť: Konfigurácia rýchlosti PTZ pohybov



Obrázok 4-1

4.1.2. Image colour/Nastavenie farieb

V režime náhľadu kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte "Image Color/Nastavenie farieb". Následne sa zobrazí okno kde je možné konfigurovať saturáciu, jas, kontrast a ostrosť jednotlivých IP kamier. viď obrázk 4-5.

Image Color		
Chanı	nel 13 ~]
Bright	o	128
Contrast	o	128
Saturation	o	128
Sharpness	o	128
Default	Save	Cancel
	< L 4 E	

Obrázok 4-5

4.2. Main Menu/Hlávne Menu

Hlavné menu obsahuje prehrávanie záznamu, Systémové informácie, kamera, sieť, Udalosti, Úložisko, a Systémové nastavenia ako je znázornené na obrázku 4-6.



Obrázok 4-6

4.3. Operácie

4.3.1. Playback/Záznam

Po vstupe do hlavného menu, vyberte možnosť "prehrávanie záznamu", znázornené na obrázku 4-7.



Č	funkcie	Špecifikácie
1	Kalendár	Červeným zvýraznený dátum znamená, že obsahuje súbor. Pokial je číslo biele, dátum neobsahuje súbor. Kliknite na dátum, ktorý chcete prehliadať.
2	Výber kanálov	Vyberte číslo kanálu, ktorý chcete prehrávať. Naraz možno prehrávať až 4 kanály.
3	Zoznam súborov	Vyberte si zo zoznamu nahratých súborov a prehrajte, ktorý potrebujete.
4	Záloha	Vyberte súbor(y), ktoré chcete zálohovať zo zoznamu " √ ". Kliknite na tlačidlo <mark>©</mark> zálohovanie, teraz môžete zahájiť zálohovanie. Súbory sa ukladajú do formátu avi.
5	Panel Prehrávania	na paneli prehrávania sú základné ovládače: play, pause, zrýchlené prehrávanie.
6	Časová os	Na časovej osi je graficky zobrazený záznam. Počet osí/kanálov je maximálne 4. Záznam na osi je zobrazený zelenou farbou. Kliknutím na požadovaný bod na časovej osi sa spustí prehrávanie od tohoto bodu.
7	Výber typu videa	Vyberte typ záznamu, ktorý chcete prehrať: časový záznam, záznam pri poplachu, pohybe.
8	Výber typu časovej osi	Na výber je štandardne 24h časová os. Pre detajlnejšie zobrazenie slúžia, 2h, 1h a 30min osi.

4.3.2. Vypnutie systému

Kliknite na ikonu "Vypnutie" v hlavnom menu. V okne vypnutie si môžete vybrať z možností odhlásiť, reštartovať a vypnúť. Viď obrázok 4-9.

😃 Shutdo	wn		
	Logout	<u> </u>	
	Logout		
	Reboot		
	Confirm	Cancel	

Obrázok 4-9

4.4. Informácie

4.4.1. Informácie

4.4.1.1. Informácie o streame (dátovom toku)

Vyberte "Menu \rightarrow Informácie \rightarrow Systém \rightarrow Informácie o streame", v okne sa zobrazia informácie o streame (dátovom toku). viď obrázok 4-10.

System	Log				
Stream info					
Version info	CH Kb/S	Resolution			
	1 4206.5	1920x1080			
	2 0.0	0x0			
	3 4159.3	1280x1024			
	4 5222.5	1920x1088			
	< 1/7 >				
	Recv Rate:	13.27 M/s	Send Rate:	0.00 M/s	
			Cancel		

Obrázok 4-10

4.4.1.2. Informácie o streame (dátovom toku)

Vyberte "Menu \rightarrow Informácie \rightarrow Systém \rightarrow Informácie o verzii", v okne sa zobrazia informácie o verzii. viď obrázok 4-11.

System	Log		
Stream info Version info			
	N	/lodel No: /ersion:	25-CHANNEL v5.1.28
	C)ate:	Jul 8 2015

Obrázok 4-11

Používateľ tu može zistiť verziu systému, číslo modelu a dátum verzie

4.4.2. Log/Záznamy

4.4.2.1. Informácie o záznamoch

Vyberte "Menu \rightarrow Informácie \rightarrow Log/Záznamy ", v okne sa zobrazia informácie o záznamoch. viď obrázok 4-12.

System	Log		
	Type Start Time End Time No. Time	All logs 2015 - 07 - 10 00:00:00 2015 - 07 - 10 23:59:59 Event] Query User
	PgUp	PgDn Clear	Cancel

Obrázok 4-12

- > **Type/Typ:** Vyberte typ informácií, ktoré požadujete
- Start Time/End Time, Začiatok/Koniec: Zadajte čas začiatku a konca aby ste našli hladané záznamy
- > PgUp/PgDn, Hore/Dole: Posúvajte sa v zozname
- > Clear/Vymaž: Vymažte informácie
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa na predchádzajúce menu

Zadajte požadované parametre a kliknite na tlačidlo vyhľadať

4.5. Setup/Nastavenie

4.5.1. Kamera

4.5.1.1. Nastavenie Kamery

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Kamera \rightarrow Nastavenie Kamier", v okne môžete vyhladávať, pridávať/odoberať IP zaraidenia a sledovať potrebné informácie o nich. viď obrázok 4-13.



Obrázok 4-13

- Search/Vyhľadávanie: Kliknite Tlačidlo hľadať. Následne sa vám zobrazia všetky IP zariadenia na sieti. Každé zaridenie zahŕňa IP adresu, port a protokol.
- Add/Pridávanie: Po vyhladaní označte zariadenia, ktoré chcte pridať a stlačte tlačidlo Add/Pridať. Zariadnia sa následne pridajú na Device Binded/ List pridaných zariadení
- > Filter: Môžte použiť pre filtrovanie zariadení podla protokolu
- Delete: Označte zariadenia, ktoré chctete odstrániť z Device Binded/ List pridaných a stlačte tlačidlo " × " pre odstránenie
- > Status/Stav: Status/S
- > **Confirm/potvrdiť:** Potvrdí a vráti do prechádzajúceho menu
- > Cancel/potvrdiť: Zruší a vráti prechádzajúceho do menu

Pokiaľ chcete pridať zariadenie manuálne, kliknite na

"Manual add/Manuálne pridanie". Následne sa zobrazí okno viď obrázok 4-14.

Channel setup		
	Channel ✓ Enable	СНЗ У
	Protocol Preview	ONVIF Y
	User Name Password	admin
	IP Port	•••
	Save	Cancel

Obrázok 4-14

- > Channel/Kanál: Vyberte príslušný kanál.
- > Protocol/Protokol: vyberte protokol
- Preview/Náhľad: Sub-stream náhľad je nastavený v základe. IPC Port by mal byť dual-stream. Obe by mali byť vo formáte H264 aby sa zobrazovalo normálne. Rozlíšenie sub-stream môže byť D1 alebo formát CIF.
- > Používateľské meno: Zadajte prihlasovacie meno
- > Password/Prihlasovacie heslo: Zadajte prihlasovacie heslo
- > IP: Ip adresa príslušnej IPC
- > Port: Štandardný Port IPC je 8999
- > Save/Uložiť: Uloženie parametrov kanála
- > Cancel/Zrušiť: Vrátenie sa do predchádzajúceho kanála

4.5.1.2. Kódovanie

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Kamera \rightarrow Kódovanie". V okne sa zobrazia tieto parametre: Rozlíšenie, Obrázky za sekundu, Typ streamu, Bit Rate. viď obrázok 4-15.

Camera	Network Event	Storage System
Camera setup Encode Channel name	Channel Codec Main stream Resolution Stream type Bitrate(Kb/S)	1 ✓ H264 ✓ 1920x1080 ✓ Video ✓ 3072 ✓
	Frame rate Sub stream Resolution Stream type Bitrate(Kb/S) Frame rate Save	25 720x576 ✓ Video ✓ 1024 Cancel

Obrázok 4-15

- > Channel/Kanál: Vyberte príslušný kanál.
- > Codec: Systém podporuje H264
- > Resolution/Rozlíšenie: Systém podporuje H264
- > Stream: Vyberte si streamovanie- video, audio
- Bitrate: Nastavte bit rate aký potrebujete. Vyššia hodnota znamená vyššiu obrazovú kvalitu.
- > Frame rate/ obr/s: Nastavte obrázky za/s
- > Save/Uložiť: Uložte nastavenia
- > Cancel/Zrušiť: Vrátenie sa do predchádzajúceho kanála

4.5.1.3. Pomenovanie Kanála

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Kamera \rightarrow Pomenovanie kanála". V okne si môžete nastaviť názvy kanálov. viď obrázok 4-16.

Camera	Network	Event	Storage	System
Camera setup				
Encode	Channel1	CH1	Channel2	CH2
Channel name	Channel3	СНЗ	Channel4	CH4
	Channel5	СН5	Channel6	CH6
	Channel7	СН7	Channel8	СН8
	Channel9	СН9	Channel10	CH10
	Channel11	CH11	Channel12	CH12
	Channel13	CH13	Channel14	CH14
	Channel15	CH15	Channel16	CH16
	Channel17	CH17	Channel18	CH18
	Channel19	СН19	Channel20	CH20
	Channel21	CH21	Channel22	CH22
	Channel23	CH23	Channel24	CH24
	Channel25	CH25		
		Default	Save	Cancel

Obrázok 4-16

4.5.2. Sieť

4.5.2.1. IP/Port

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Sieť \rightarrow IP/Port", viď obrázok 4-17.

Camera	Network Eve	ent St	orage	System
IP/Port				
DDNS	IP Address	192 • 168	• 1 • 34	
Email	✓ Enable DHCP	Refresh		
P2P	Network Mask	255 • 255	• 255 • 0	
FTP	Gateway	192 • 168	• 1 • 1	
	Primary DNS	202 • 96	• 134 • 13	3
	Secondary DNS	202 • 96	• 128 • 86	5
	Broadcast IP	0 • 0	• 0 • 0	
	Device MAC	11:22:33:44:55:6	6 Г	
	TCP Port	5000 H	TTP Port	80
	RTSP Port	554		
	Default	Save	Cancel	

Obrázok 4-17

- > IP Adress/IP Adresa: Zadajte IP adresu NVR.
- DHCP: Ak váš router umožňuje funkciu DHCP, vyberte DHCP. IP kamera následne môže automaticky získať IP adresu z routera. V prípade, že váš router neumožňuje DHCP, potom sa IP adresa musí nastaviť ručne.
- > Subnet Mask/Maska podsiete: Maska podsiete NVR.
- > Default Gateway/Brána: Východzia brána NVR.
- Primárne DNS: Je zvyčajne ponúkaná lokálnym ISP. Vaša IP adresa domény je umiestnená tu.
- > Sekunádrne DNS: Spúšta sa keď primárne nepracuje.
- > Broadcast IP
- MAC: Hostitel v sieti LAN môže získať jedinečnú MAC adresu. Je to pre vás prístup do siete LAN.
- > TCP Port: Štandardná hodnota je 5000.
- > HTTP Port: Štandardná hodnota je 80.
- > RSTP Port: Štandardná hodnota je 554.
- > Default/Továrenské: Obnovte všetky parametre siete.
- > Save/Uložiť: Uložte všetky parametre siete.
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.

4.5.2.2. DDNS

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Sieť \rightarrow DDNS". viď obrázok 4-18. Potrebujete PC s internetovým pripojením a pevnou IP adresou.

Camera	Network	Event	Storage	System
IP/Port DDNS Email P2P FTP	✓ Enable DDNS DDNS Type Refresh Time(sec UserName Password Domain	0RAY 60		
	Default	Save	Canc	el

Obrázok 4-18

- DDNS Type/Typ: Vyberte si typ DDNS ORAY DDNS, 3322 DDNS, TZO DDNS a DYNDNS DDNS.
- > Enable/Povoliť: Povoliť DDNS
- > Refresh/Obnovenie: Nenastavujte na príliž časté obnovenie, min čas medzi nimi by mal byť 60s.
- User name/Uživateľské meno: Účet registorovaný u DNS providera.
- Password/Heslo: Heslo k účetu u DNS providera.
- Domain/Doména: Názov domény registrovanej u DNS providera.
- Default/Továrenské: Obnovte všetky parametre DDNS.
- Save/Uložiť: Uložte všetky parametre DDNS.
- Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.

4.5.2.3. Email

Vvberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Sieť \rightarrow Email". viď obrázok 4-19. Pokiaľ sa v rozhraní objavý varovná informácia. Oznámenie môže byť zaslané na e-mail.

Camera	Network Event	Storage System
IP/Port DDNS Email P2P FTP	 ✓ Enable e-mail alarm notifi SMTP server ✓ Anonymity login Username Password Sender Recipient Subject Message interval(Min) Encryption ✓ Attach file 	cations smtp.naver.com SMTP port 465

Obrázok 4-19

- > Enable e-mail alarm notifications/Povoliť e-mailové poplašné upozornenia: povolťe si e-mailové poplašné upozornenia.
- > SMPT server: Adresa e-mailového servera.
- > SMPT port: Číslo portu e-mailového servera.
- User name/Uživateľské meno: Uživateľské meno pošty odosielateľa.
- Password/Heslo: Heslo.
- > Sender/Odosielatel: Nastavenie E-mailovej adresy odosielateľa.
- Recipient/Príjemca: Nastavenie E-mailovej adresy recipienta.
- > Theme/Téma: Téma správy.
- > Message Interval(min)/Interval posielania správ: Nastavenie intervalu odosielania poplašných správ.
- > Encryption/Šifrovanie: Povolenie Secure Socket Layer portu pri prihlásení do e-mailu servera.

- Attach File/Odoslanie súboru: Pokiaľ je povolená funkcia motion detection. Obrázok bude nahraný v rovnaký čas ako poplašná správa.
- > **Default/Továrenské:** Obnovte všetky parametre.
- > Apply/Aplikovať: Uložte nastavenia E-mail menu.

4.5.2.4. P2P

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Sieť \rightarrow P2P". viď obrázok 4-20. P2P sa používa pre nastavenie diaľkového sledovania IP zariadení cez mobilný telefón. Nasnímajte QR kód vašim smartfónom.

Camera	Network	Event	Storage	System
IP/Port DDNS Email P2P	Status: ✔ Enable	Offline e P2P	FREEIP	
FTP			Android IOS	
		Save	Cancel	

Obrázok 4-20

- > Android: P2P client.
- ► iOS: P2P client.
- > Save/Uložiť: Uložte všetky parametre.
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.

4.5.2.5. FTP

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Sieť \rightarrow FTP". viď obrázok 4-21. Je potreba stiahnuť alebo zakúpiť FTP servisné nástroj (ako je Ser-U FTP server) zriadiť službu FTP.

IP/Port DDNS Email P2P ✓ Enable FTP FTP FTP Server FTP Port 21 User Name Password FileUpload Default Save Cancel	Camera	Network	Event		Storage	System
DDNS Email P2P Enable FTP FTP FTP Server FTP Port 21 User Name Password FileUpload	IP/Port					
Email P2P FTP FTP FTP Port 21 User Name Password FileUpload Default Save Cancel	DDNS					
P2P ✓ Enable FTP FTP FTP Server FTP Port 21 User Name Image: Compare the server of the s	Email					
FTP FTP Server FTP Port 21 User Name Image: Compare the server of the se	P2P	✓ Enable F1	ГР			
FTP Port 21 User Name Password FileUpload Default Save Cancel	FTP	FTP Server				
User Name Password FileUpload Default Save Cancel		FTP Port		21		
Password FileUpload Default Save Cancel		User Name				
FileUpload Default Save Cancel		Password				
Default Save Cancel		FileUpload				
Default Save Cancel						
Default Save Cancel						
Default Save Cancel						
		Defau	lt	Save	Cancel	

Obrázok 4-21

- > Enable FTP/Povoliť FTP: Povoliť pre aktivovanie FTP funkcií.
- > FTP server: IP adresa alebo HTTP sieťová adresa FTP servera.
- FTP Port: Predvolený FTP port 21, ak váš FTP server je iný, budete je potrebné použiť rovnaký názov portu s FTP serverom.
- > User Name/Použivateľské meno: Vaše FTP Použivateľské meno.
- > Password/Heslo: Vaše FTP Použivateľské heslo.
- File Upload/Nahratie súboru: Môžte použiť NVR FTP, pre nahratie video súboru na FTP server.
- > **Default/Továrenské:** Obnovte všetky parametre.
- > Save/Uložiť: Uložte všetky parametre.
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.

4.5.3. Event/Udalosť

4.5.3.1. Motion detection/Pohybová detekcia

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Udalosť ". viď obrázok 4-22. Aktivujte si funkciu detekcie pohybu a nakonfigurujte podľa potreby.

Camera	Network	Event	Storage	System
	Channel Sensitivity ✓ Enable de ✓ Buzzer al: Buzzer Time(s Record Cl	tection arm iec) nannel iec)	1 Set are Middle 1	a ~
	Default	Сору	Save	Cancel

Obrázok 4-22

- > Channel/Kanál: Vyberte kanál detekcie pohybu.
- > Set Area/Vyberte oblasť: Vyberte detekovanú oblasť.
- > Sensitivity/Citlivosť: Vyberte so 6 úrovní citlivosti.
- > Enable detection/Povoliť detekciu: Zakliknite "√", pre povolenie detekcie.
- > Buzzer alarm/Bzučiak: Povolte Bzučiak pri detekovanom pohybe.
- > Buzzer time/Čas Bzučania: Nastavte čas bzučania.
- > Record Channel/Nahrávanie Knála: Zakliknite "√" a vyberte kanál.
- > Record Time/Čas Nahrávania: Nastavte čas nahrávania.
- > Default/Továrenské: Obnovte všetky parametre.
- Copy/Kopírovať: Po skompletovaní nastavení je možné skopírovať nastavenia a použiť pre iný kanál(e).
- > Save/Uložiť: Uložte všetky parametre.
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.

4.5.4. Storage/Úložisko

4.5.4.1. Record/Nahrávanie

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Úložisko \rightarrow Nahrávanie". viď obrázok 4-23.



Obrázok 4-23

- > Channel/Kanál: Zakliknite požadovaný kanál(y), alebo ALL/Všetky.
- Recording Type/Typ Nahrávania: Zakliknite požadovaný typ nahrávania- Record/Nahrávanie alebo Motion/Nahrávanie pri pohybe.
- Day week/Deň v týždni: Nastavte plán záznamu, IP kamera sa automaticky spustí / zastaví podľa konfigurácie. Plán. V okne si môžete vybrať deň, ktorý(é) chcete naplánovať. Popis ikoniek: zelená ikona znamená normálne nahrávanie, žltý symbol

je skratka pre nahrávanie spustené pohybom.

- Kliknite pre vymazanie typu nahrávania.
- > **Default/Továrenské:** Obnovte všetky parametre nahrávania.
- Copy/Kopírovať: Po skompletovaní nastavení je možné skopírovať nastavenia a použiť pre iný kanál(e).
- > Save/Uložiť: Uložte všetky parametre.
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.

Kreslenie plánu nahrávania

Vyberte kanál a typ nahrávania "record/nahávanie" alebo "motion/pohybové". Nakreslite čiaru na paneli vybratého dňa. Každý deň môže byť konfigurovaný do 6 period. Periody sa nesmú prekrývať.



kreslenie plánu nahrávania

Stlačením tlačidla omôžete nastaviť presný čas naplánovania. Vyberte typ nahrávania a nastavte čas začiatku a čas konca. Viď obr. 4-25

S Record Schedule
Current Set Week: Sunday
Schedule 1 00 : 00 - 24 : 00 🗸 Record 🗸 Motion
Schedule 2 00 : 00 - 00 : 00 🗸 🗸 Record 🗸 🗸 Motion
Schedule 3 00 : 00 - 00 : 00 🗸 Record 🗸 Motion
Schedule 4 00 : 00 - 00 : 00 🗸 Record 🗸 Motion
Schedule 5 00 : 00 - 00 : 00 🗸 Record 🗸 Motion
Schedule 6 00 : 00 - 00 : 00 🗸 Record 🗸 Motion
Use to:
✓ ALL ✓ Sun. ✓ Mon. ✓ Tue. ✓ Wed. ✓ Thu.
✓ Fri. ✓ Sat.
Same Carried
Save Cancel

Obrázok 4-25

4.5.4.2. Disk

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Úložisko \rightarrow Disk". viď obrázok 4-26.



Obrázok 4-26

V prípade, že zariadenie má úspešne pripojený HDD. V menu sa vám zobrazia informácie o HDD. Pri prvom pripojení je treba HDD naformátovať pevného disku, stav HDD zobrazuje "normal/normálne". Ak nepripojíte HDD správne objavý sa hlásenie " HDD nie pripojený ".

- > HDD NO.: Číslo pripojeného HDD.
- > State/Stav: Normal alebo In use/Používa sa.
- > Total Capacity/Totálna Kapacita: Celková dostupná kapacita HDD.
- > Residual Capacity/Zostávajúca kapacita: Celková dostupná kapacita HDD.
- > Type Device/Typ Zariadenia: SATA/USB.
- > Refresh/Obnoviť: Obnovenie informácií.
- Format/Formátovanie: Označte HDD, ktoré chcete formátovať a stlačte tlačidlo format. Formátovaním HDD sa vymažú všetky údaje.
- > Cancel/Zrušiť: Zrušte a vrátte sa ku predchádzajúcemu kroku.
- > Poznámka: Po zformátovaní treba reštartovať zariadenie.

4.5.5. System

4.5.5.1. Hlavné nastavenia

4.5.5.5.1. Nastavenie Zariadenia

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow General/Hlavné". viď obrázok 4-27.

Camera	Network Event	Storage System
General		
Display	Device setting	Date
User	🗸 🗸 Enable setup wizar	d at device startup
Auto Maintain	Language	English ~
Restore Default	Record mode	Overwrite 🗸
Update	Record days	No limit 🗸 🗸
	Video standard	NTSC V
	Standby time(min)	30
	Device name	NVR
	Defau	Its Apply

Obrázok 4-27

- > Povoliť Sprievodcu nastavením pri spustení zariadenia: Kliknite na "\/".
- > Language/Jazyk: Nastavte si jazyk.
- Record Mode/Mód Nahrávania: Overwrite-Automatické premazávanie ajstarších záznamov.
- > Record days/Záznam dní: Nastavte podľa potreby.
- Standby Time: Keď je NVR zariadenie ponechané bez akejkoľvek operácie dlhšiu dobu, uvedie sa do standby módu. Štandardne nastane po 30 min. Nastavte požadovaný čas.
- > Device name/Názov zariadenia: Nastavte názov zariadenia.
- > Default/Továrenské: Obnovte všetky parametre Hlavných nastavení.
- > Apply/Aplikovať: Uložte všetky parametre.

4.5.5.5.2. Date/Dátum

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow General/Hlavné \rightarrow Dátum ". viď obrázok 4-28.

Camera	Network	Event	Storage	System
General				
Display	Device set	tting C	Date	
User	🖌 Set da	ite/time manually		
Auto Maintain	Date/time		2015 - 08 - 05 06 :	: 03 : 27
Restore Default	✓ Receive date/time from NTP			
Update	NTP Serve	r [time.windows.com	
	Time Zone		GMT+00:00	~
	NTP Port	[123	
	NTP Interv	al(Min)	60	
	Date Form	at [Year Month Day	~
	Date Sepai	rator	1	~
	Time Form	at [24 hours	~
		Confirm	Cancel	

Obrázok 4-28

- > Set Time/Date/Nastavte Čas/Dátum: Nastavte si čas/dátum manuálne.
- Recive date/time from NTP/Prímajte Čas/Dátum z NTP: Aktualizácia času a dátumu cez NTP server.
- > NTP server: IP adresa NTP servera.
- > Time Zone/Časové pásma: Nastavte časové pásmo.
- > **NTP port:** Port NTP servera.
- > NTP Interval: Časový Interval medzi synchronizáciami cez NTP.
- Date format/Formát dátumu: Nastavte si požadovaný grafický formát zobrazenia dátumu.
- Date Separator/formát delenia čísel v dátume: Nastavte si požadovaný grafický typ oddelenia čísel v dátume.
- > Časový formát: Formát času- 12h alebo 24h.
- > **Confirm/Potvrdiť:** Uložte všetky parametre.
- > Cancel/Odísť: Vrátte sa do predchádzajúceho menu.

4.5.5.2. Hlavné nastavenia

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow Displej ". viď obrázok 4-29.

Camera	Network Event S	Storage System	
General Display User Auto Maintain Restore Default Update	Resolution 1280x720 UI transparency • Show OSD time Show channel name Show after boot 25 screens	1280x720 ∨ o 0 25 screens ∨	
	Color correction setup Defaults A	\pply	

Obrázok 4-29

- Resolution/Rozlíšenie: Nastavte si požadované rozlíšenie-výstupnú kvalitu NVR 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 alebo vyššie (v prípade že NVR podporuje video výstup v UHD rozlíšení. Pre potvrenie nastavení je potrebné zariadenie reštartovať.
- > UI transparency/Transparentnosť: Transparentonosť okna menu.
- > Show OSD time/Ukáž OSD čas: Zakliknite "√" pre zobrazenie času.
- Show Channel name/Ukáž názov kanálu: Zakliknite "√" pre zobrazenie názvu kanálu.
- Show after boot/Ukáž po načítaní: Zobrazenie počtu obrazoviek po načítaní systému.
- Color correciton setup/Nastavenie farieb: Nastavte kontrast, jas a dalšie nastavenia NVR.
- > **Default/Továrenské:** Obnovte všetky parametre Hlavných nastavení.
- > Apply/Aplikovať: Uložte všetky parametre.

4.5.5.3. User/Používateľ

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow Používateľ ". viď obrázok 4-30.

Camera	Network	Event	Storage	System
General Display	User		Privilege	1.00
User	🗸 -pānni		🖊 Export records	
Auto Maintain			Log queryGeneral settings	
Restore Default			Encoding	
Update			 Record setup Network 	
			Display settings	
			Camera setun	a <mark>s</mark> t.
			 Disk format 	
			nodify users 🖉	
	Add	Edit	Delete	Canel

Obrázok 4-30

- User/Používateľ: Zoznam pridaných používateľov. "admin" má stanovené privilégiá, jediná zmena, ktorú môžete urobiť je heslo.
- Privilégiá: List privilégií použivateľov. Každý používateľ môže mať pridelené zo zoznamu určité privilégiá.
- Add/Pridanie: Pridať nového uživateľa môže pridať len admin. Kliknutím na tlačidlo Add, pridelte mu meno, heslo a privilégií.
- Edit/Pozmeniť: Pozmeniť údaje o uživateľoch, ich privilégiá môže len Administrátor.
- > Delete/Vymazať: Vymazať používateľa, može len Admin.
- > **Cancel/Odísť:** Vrátte sa do predchádzajúceho menu.

4.5.5.4. User/Používateľ

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow Auto Maintain". viď obrázok 4-31.

Camera	Network	Event	Storage	System
General Display User				
Auto Maintain				
Restore Default		Reboot device automat	tically	
Update		Never ∨ a	t 03:00	$\overline{}$
		Confirm	Cancel	

Obrázok 4-31

V okne Auto Maintain je možné nastaviť pravidelný automatický reštart systému.

4.5.5.5. Default/Továrenské nastavenia

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow Továrenské nastavenia". viď obrázok 4-32.



Obrázok 4-32

Zresetujte potrebné nastavenia.

4.5.5.6. Update

Vyberte "Menu \rightarrow Nastavenia \rightarrow Systém \rightarrow Update". viď obrázok 4-33.



Pokiaľ sa nachádza na pripojenom USB disku súbory s aktualizáciou, systém ich rozpozná a zobrazí o nich základné informácie. Číslo, názov, veľkosť, dátum.

Aktualizácia z presnosného disku: V prvom kroku nahrajte aktualizácie na USB. Pripojte ho ku NVR a vyhľadajte v tabuľke Update. Pokiaľ súbor nebol nájdený, skontrolujte ho, či nie je poškodený alebo nesprávne nahraný. Po nájdení súboru ho označte a stalčte tlačidlo Upgrade.

Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte zariadenie od napájania, nevyťahujte váš USB, ani ho nijako neprerušujte. Po niekoľkých minútach systém ukončí aktualizáciu a sám sa reštartuje.